


SP_SXM_K_TB

SMITH MACHINE ACCESSORY



DE

EN

ES

FR

IT


Aufstellen

AUFSTELLORT

Suchen Sie einen Aufstellort für das Gerät, der folgende Voraussetzungen erfüllt:

- Trockener Innenbereich
- Gerät verdeckt keine Lüftungsöffnungen.
- Hitzefester robuster Untergrund; wenn erforderlich, Bodenschutzmatte verwenden
- Freiraum von mindestens 2 m (6.6 ft) hinter dem Gerät.
- Freiraum von mindestens 1 m (3.3 ft) auf beiden Seiten des Geräts.
- Freiraum von mindestens 30 cm (1.0 ft) vor dem Gerät.

KOMPONENTEN



① × 1




② × 1

Diese Produkt ist geeignet für die Smith Machines SXM150 und SXM200.

MONTAGEANLEITUNG

Platzieren Sie ein Ende der Olympiastange auf den Landmine und das andere Ende auf den Griff (1 #).
Stecken Sie ein Ende hinein und sichern Sie es mit einem Verriegelungsknopf M10 × 20mm (2 #).




Setting up

SETTING-UP

Find a location for the device that meets the following requirements:

- Dry interior
- Device does not cover any ventilation openings.
- Heat-resistant robust base; use floor protection mat if necessary
- Clearance of at least 2 m (6.6 ft) behind the device.
- Clearance of at least 1 m (3.3 ft) on both sides of the device.
- Clearance of at least 30 cm (1.0 ft) in front of the device.


COMPONENTS



This product is suitable for the Smith Machines SXM150 and SXM200.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Place one end of the Olympic bar onto the landmine, and the other end into the Handle (1 #). Insert one end onto it and secure it with a Lock Knob M10 × 20mm (2 #).




LUGAR DE INSTALACIÓN

Busque una ubicación para el dispositivo que cumpla los siguientes requisitos:

- Interior seco
- El dispositivo no oculta ninguna aberturas de ventilación.
- Suelos resistentes al calor; si es necesario, utilice una alfombrilla protectora
- Espacio libre de al menos 2 m (6.6 pies) detrás del dispositivo.
- Espacio libre de al menos 1 m (3.3 pies) a cada lado del dispositivo.
- Espacio libre de al menos 30 cm (1.0 pies) delante del dispositivo.

COMPONENTES



① × 1




② × 1

Este producto es adecuado para las máquinas Smith SXM150 y SXM200.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Coloca un extremo de la barra olímpica en el landmine y el otro extremo en el mango (1 #). Inserta un extremo en él y asegúralo con un botón de bloqueo M10 × 20mm (2 #).




Installation

INSTALLATION

Cherchez un emplacement pour l'appareil qui remplit les conditions suivantes :

- Espace intérieur sec
- L'appareil n'obstrue pas les ouvertures de ventilation.
- Surface résistante à la chaleur ; si nécessaire, utilisez un tapis de sol.
- Espace libre d'au moins 2 m (6.6 ft) derrière l'appareil.
- Espace libre d'au moins 1 m (3.3 ft) de chaque côté de l'appareil.
- Espace libre d'au moins 30 cm (1.0 ft) devant l'appareil.

COMPOSANTS




① × 1

② × 1

Ce produit est adapté aux machines Smith SXM150 et SXM200.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Placez une extrémité de la barre olympique sur le landmine et l'autre extrémité sur la poignée (1 #).
Insérez une extrémité et fixez-la avec un bouton de verrouillage M10 × 20mm (2 #).




Impostazione

IMPOSTAZIONE

Trova un luogo per il dispositivo che soddisfi i seguenti requisiti:

- Interno asciutto
- Il dispositivo non deve coprire alcuna apertura di ventilazione.
- Base robusta e resistente al calore; utilizzare un tappetino protettivo per il pavimento se necessario.
- Libertà di almeno 2 m (6,6 ft) dietro il dispositivo.
- Libertà di almeno 1 m (3,3 ft) su entrambi i lati del dispositivo.
- Libertà di almeno 30 cm (1,0 ft) di fronte al dispositivo.

COMPONENTI



① × 1





② × 1

Questo prodotto è adatto per le macchine Smith SXM150 e SXM200.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Posiziona un'estremità della barra olimpica sul landmine e l'altra estremità sul manico (1 #). Inserisci un'estremità e fissala con una manopola di bloccaggio M10 × 20mm (2 #).





**Sportstech
Fitness**

<https://www.sportstech.de/>

Verkauf durch / Distributed by / Distribuido por / Distribué / Distribuito da / Verkoop via

 Sportstech Brands Holding GmbH
Karl-Liebknecht-Str. 7
10178 Berlin, Germany
 www.sportstech.de

 030 88 62 6446
SERVICE:  service@sportstech.care
 www.sportstech.care

