


ES600

Ergometer



DE

EN

ES

FR

IT

NL

BENUTZERHANDBUCH

DEUTSCH

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Gerät aus der SPORTSTECH Produktpalette entschieden haben. SPORTSTECH Sportgeräte bieten Ihnen hohe Qualität und neue Technologie.

Um die Leistungsfähigkeit des Gerätes voll nutzen zu können und viele Jahre Freude an Ihrem Gerät zu haben, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme und dem Beginn des Trainings dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät den Anweisungen entsprechend. Die Betriebssicherheit und die Funktion des Gerätes können nur dann gewährleistet werden, wenn die Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch beachtet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch bzw. fehlerhafte Bedienung entstehen.



- **Stellen Sie sicher, dass ALLE Personen, die das Gerät verwenden, diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie diese Anleitung in der Nähe des Geräts auf.**
- **Befolgen Sie ALLE Sicherheitshinweise in diesem Handbuch.**
- **Überanstrengen Sie sich oder andere NIEMALS bei der Verwendung des Geräts.**



Stand: 10.02.2025

Unsere Video Tutorials für dich!

Aufbau, Benutzung, Abbau.

1. QR-Code scannen
2. Videos anschauen
3. Schnell und sicher starten



Link zu den Videos:
https://sportstech.link/es600_video

Uns gibt es auch auf Social Media!

Hol dir die neuesten Produktinfos, Trainingsinhalte uvm. auf unserer:

Instagram-Seite



Facebook-Seite



<https://www.instagram.com/sportstech.official>

<https://www.facebook.com/sportstech.de>

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSHINWEISE	6
2. EXPLOSIONSZEICHNUNG/ERSATZTEILLISTE	8
3. AUFBAUANLEITUNG	9
4. AUFWÄRMÜBUNGEN	15
5. BEDIENUNG	16
5.1. FUNKTIONEN	16
5.2. BESCHREIBUNG	17
5.3. FUNKTIONSBEREICHEN	18
5.4. BENUTZUNG	19
5.5. TASTENFUNKTIONEN	19
6. PFLEGE, REINIGUNG & WARTUNG	20
7. ANWENDUNGSSOFTWARE (APP)	21
8. ENTSORGUNG	22
9. KONFORMITÄT	24



1. SICHERHEITSHINWEISE



Bevor Sie mit dem Training beginnen, machen Sie sich bitte unbedingt mit der gesamten Bedienungsanleitung, insbesondere den Sicherheitsinformationen, den Wartungs- & Reinigungs- und Trainingsinformationen vertraut. Sorgen Sie auch dafür, dass jeder der dieses Trainingsgerät nutzt, ebenfalls mit diesen Informationen vertraut ist und diese beachtet.

Halten Sie unbedingt die Wartungs- und Sicherheitsanweisungen dieser Anleitung exakt ein. Dieses Trainingsgerät darf ausschließlich für seinen bestimmten Einsatz genutzt werden. Eine zweckentfremdete Nutzung kann ein Risiko für mögliche Unfälle, Schäden der Gesundheit oder die Beschädigungen des Trainingsgerätes bewirken, für die seitens des Vertreibers keine Haftung übernommen wird.

Trainingsumgebung

- 1.** Wählen Sie eine Stellfläche, die Ihnen auf allen Seiten des Trainingsgerätes optimalen Freiraum und größtmögliche Sicherheit bietet. Hierbei sollte die Sicherheitsfläche hinter dem Trainingsgerät mindestens 100 cm, seitlich zum Trainingsgerät mindestens 100 cm und vor dem Trainingsgerät 100 cm betragen.
- 2.** Die maximale Belastbarkeit liegt bei 150 kg.
- 3.** Achten Sie auf eine gute Belüftung und optimale Sauerstoffversorgung während des Trainings. Zugluft ist hierbei zu vermeiden.
- 4.** Ihr Trainingsgerät ist nicht für eine Nutzung im Freien geeignet, deshalb ist die Lagerung und das Training mit Ihrem Gerät nur innerhalb temperierter, trockener und sauberer Räume möglich.
- 5.** Der Temperaturbereich für Betrieb und Lagerung sollte zwischen mindestens 10° und maximal 30° Celsius liegen.
- 6.** Der Betrieb und die Lagerung Ihres Trainingsgerätes in Nassbereichen, wie z.B. Schwimmbädern, Saunen, etc. ist nicht möglich.
- 7.** Achten Sie darauf, dass Ihr Trainingsgerät während des Betriebes und im Ruhezustand immer auf einem festigen, ebenen und sauberen Untergrund steht. Unebenheiten im Untergrund müssen entfernt bzw. ausgeglichen werden.
- 8.** Um empfindliche Böden, wie Holz, Lamina, Fliesen, etc. zu schonen und vor Beschädigungen wie Kratzern zu schützen, empfiehlt es sich eine Sportstech Bodenschutzmatte dauerhaft unter das Gerät zu legen. Achten Sie darauf, dass die Unterlage gegen ein mögliches Verrutschen gesichert ist.
- 9.** Stellen Sie das Trainingsgerät nicht auf helle oder weiße Teppichböden oder Teppiche, da die Standfüße des Gerätes abfärben können.

- 10.** Achten Sie darauf, dass Ihr Trainingsgerät nicht mit heißen Gegenständen in Kontakt kommt und ein ausreichender Sicherheitsabstand zu sämtlichen Wärmequelle, wie z. B. Heizung, Öfen, offene Kamine, etc. eingehalten wird.

Persönliche Sicherheitshinweise für das Training

- 1.** Sie sollten vor Beginn Ihres Trainings einen Gesundheitscheck bei Ihrem Arzt durchführen.
- 2.** Bei körperlichem Unwohlsein bzw. Atemproblemen beenden Sie das Training sofort.
- 3.** Beginnen Sie Ihre Trainingseinheiten immer mit einer niedrigen Belastung und steigern Sie diese im Verlauf Ihres Trainings gleichmäßig und schonend. Reduzieren Sie gegen Ende Ihrer Trainingseinheit die Belastung wieder.
- 4.** Achten Sie darauf, dass Sie während des Trainings geeignete Sportbekleidung und Sportschuhe tragen. Beachten Sie, dass weite Kleidungsstücke sich während des Trainings an oder in beweglichen Bauteilen verfangen kann.
- 5.** Ihr Trainingsgerät kann ausschließlich nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden.
- 6.** Prüfen Sie vor jedem Training, ob sich Ihr Gerät in einem einwandfreien Zustand befindet. Benutzen Sie Ihr Trainingsgerät niemals, wenn es Fehler oder Defekte aufweist.
- 7.** Selbständige Reparaturarbeiten können nur nach Absprache und Genehmigung durch unserer Serviceabteilung und ausgeführt werden. Hierbei dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- 8.** Ihr Trainingsgerät muss nach jeder Nutzung gereinigt werden. Entfernen Sie insbesondere sämtliche Verunreinigungen, die durch Körperschweiß oder andere Flüssigkeiten hervorgerufen wurden.
- 9.** Achten Sie immer darauf, dass Flüssigkeiten (Getränke, Körperschweiß, etc.) in keinem Fall in die Gehäuseteile bzw. in das Cockpit eindringen kann, da dies zu Korrosionen und Beschädigung der mechanischen und elektronischen Bauteile führen kann.
- 10.** Ihr Trainingsgerät ist für die Nutzung durch Kinder nicht geeignet.
- 11.** Während des Trainings müssen Dritte - insbesondere Kinder und Tiere - einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten.
- 12.** Prüfen Sie vor jedem Training ob sich Gegenstände unter Ihrem Trainingsgerät befinden und entfernen Sie diese in jedem Fall. Trainieren Sie niemals mit Ihrem Trainingsgerät, wenn sich Gegenstände darunter befinden.
- 13.** Achten Sie immer darauf, dass Ihr Trainingsgerät nicht von Kindern als Spielzeug oder Klettergerät zweckentfremdet wird.
- 14.** Achten Sie darauf, dass Sie und Dritte niemals Körperteile in die Nähe von beweglichen Mechanismen bringen.





Die Konstruktion dieses Trainingsgerätes beruht auf dem aktuellsten technischen und sicherheitstechnischen Stand. Dieses Trainingsgerät sollte ausschließlich von erwachsenen Personen genutzt werden! Extremes, falsches und/oder ungeplantes Training kann zu Gesundheitsschäden führen! Dieses Trainingsgerät ist für den nichttherapeutischen Einsatz geeignet.

2. EXPLOSIONSZEICHNUNG/ERSATZTEILLISTE


Unter folgendem Link
finden Sie die Explosionszeichnung
und die Ersatzteile-Liste:

https://sportstech.link/es600_spareparts




3. AUFWAHLITUNG

Schritt 1




Alle Bauteile und vormontierten Teile
fest anziehen!


Schritt 2




Schritt 3




Schritt 4



Schritt 5



Schritt 6



4. AUFWÄRMÜBUNGEN

Vor jedem Training sollten Sie Ihre Muskeln mindestens 5-10 Minuten lang dehnen, um sie ausreichend aufzuwärmen. Wiederholen Sie die nachfolgenden Dehnungsübungen daher fünf Mal. Das Dehnen vor dem Training trägt zur Verbesserung der Flexibilität bei und verringert das Verletzungsrisiko.



1 MIT DEM KOPF ROLLEN

Drehen Sie den Kopf nach rechts für eine Sekunde, fühlen Sie die Streckung auf der linken Seite des Nackens, dann drehen Sie den Kopf zurück für eine Sekunde, recken Sie Ihr Kinn nach oben und lassen Ihren Mund geöffnet. Drehen Sie Ihren Kopf nach links für eine Sekunde, dann senken Sie Ihren Kopf auf die Brust für eine Sekunde.



2 SCHULTERHEBEN

Heben Sie Ihre rechte Schulter zu Ihrem Ohr an für eine Sekunde. Danach die linke Schulter für eine Sekunde anheben und dabei gleichzeitig die rechte Schulter ablassen.



3 SEITLICHES STREcken

Öffnen Sie Ihre Arme zur Seite und heben sie an, bis sie über Ihrem Kopf sind. Strecken Sie Ihren rechten Arm so weit wie möglich in Richtung Decke für eine Sekunde. Wiederholen Sie diese Aktion mit dem linken Arm.



4 QUADRIZEPS-DEHNUNG

Mit einer Hand an der Wand abstützen, um das Gleichgewicht besser zu halten, nach hinten greifen und den rechten Fuß nach oben ziehen. Die Ferse so nahe wie möglich an das Gesäß heranbringen. Halten Sie diese Stellung für 15 Sekunden und wiederholen es mit dem linken Fuß.



5 INNENSCHENKEL-DEHNUNG

Setzen Sie sich hin, mit den Fußsohlen gegeneinander, und Ihre Knie weisen nach außen. Die Füße so nahe wie möglich an den Unterleib heranziehen. Drücken Sie die Knie behutsam auf den Boden. 15 Sekunden lang halten.



6 ZEHEN BERÜHREN

Langsam von der Hüfte aus nach vorn beugen, Rücken und Schultern locker halten, während Sis sich strecken bis die Hände den Boden erreichen. So weit wie möglich strecken und 15 Sekunden lang halten.



7 ACHILLESSEHNEN-DEHNUNG


Strecken Sie Ihr rechtes Bein aus. Die Sohle des linken Fußes gegen die Innenseite des rechten Oberschenkels stützen. So weit wie möglich in Richtung Ihrer Zehen strecken. 15 Sekunden lang halten. Entspannen Sie sich und wiederholen Sie es mit dem linken Bein.



8 WADEN/ACHILLES-DEHNUNG

Lehnen Sie sich gegen eine Wand mit dem linken Bein vor dem rechten und den Armen vorwärts gerichtet. Halten Sie Ihr rechtes Bein gerade und den linken Fuß auf dem Boden, dann beugen Sie das linke Bein und lehnen sich nach vorne, indem Sie Ihre Hüften zur Wand hin bewegen. Spannung halten und dasselbe mit dem anderen Bein für 15 Sekunden wiederholen.

5. BEDIENUNG



5.1. FUNKTIONEN

SCAN:	Kann zwischen Watt/Kalorien und RPM/Geschwindigkeit gewechselt werden. 6 Sekunden pro Anzeige.
RPM:	0~15~999
SPEED:	0.0~99.9 km/h
TIME:	0:00~99:59
DISTANCE:	0.00~99.99 km
CALORIES:	0~999
PULSE:	P~30~240
HEART SYMBOL:	ON / OFF Wechselt
MANUAL:	1~24 Stufen
PROGRAM:	P1~P12
WATT:	0~999
WATTS CONSTANT:	10~350
PERSONAL:	U1~U4
H.R.C:	55% 75% 90% IND (ZIEL)
PULSE:	P~30~240, maximaler Wert ist verfügbar.

USER DATA: U0 ~U4 (U1 ~ U4 Gespeicherte Benutzereinstellungen)

- **AGENDA / SEX:** FRAU / MANN Auswahl  
- **AGE:** 10-25-99
- **HEIGHT:** 100-160-200 (CM)
- **WEIGHT:** 20-50-150 (KG)

5.2. BESCHREIBUNG

1. VOREINSTELLUNGEN USER / SEX / AGE / HEIGHT / WEIGHT

Der Benutzer kann hier seine echten Daten eingeben (Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht). Der Computer bezieht diese Werte dann mit ein.

2. WAHL ZWISCHEN MANUEL / PROGRAMMES / WATT CONSTANT / PERSONNEL / H.R.C

Der Benutzer kann aus verschiedenen Modi wählen um die Trainingseinheit zu starten. Eine Beschreibung zu jedem Modus finden Sie weiter unten.

3. AUSFÜHREN VON MANUEL / PROGRAMMS / WATT CONSTANT / PERSONNELL / H.R.C

Führt die vorher getätigte Auswahl aus.

4. VOREINSTELLUNGEN TEMPS / DISTANCE / CALORIES / WATTS / FREQUENCE CARDIAQUE

Der Benutzer kann hier die gewünschten Werte als Ziele eingeben. Der Computer zählt dann vom eingegebenen Wert bis 0. Wenn Sie keinen Wert eingeben, startet der Computer von 0.

5. DREHEN SIE UP/DOWN & DRÜCKEN SIE START / PAUSE

Drücken Sie die UP+ / DOWN- Taste, um die eingestellten Werte zu ändern.

Nachdem Sie die gewünschten Werte eingegeben haben, drücken Sie ENTER um sie zu bestätigen. START / PAUSE- Beenden Sie den vorherigen Schritt und drücken Sie Start um mit Ihrem Training zu beginnen. Drücken Sie während des Trainings PAUSE, wenn Sie eine Pause einlegen möchten.

6. ERHOLUNGSTEST

Drücken Sie RECOVERY um den Erholungstest zu starten. Der Computer berechnet dann, wie schnell sich Ihr Körpervon Belastungen wieder erholt.

7. BLUETOOTH

Während der Einstellungsphase kann der Benutzer die Bluetooth App verwenden, um ein Gerät mit Android 4.3 oder höher zu verbinden.



8. USB LADESTATION

Ladungsspannung 5.0 DC,500 MA, Kurzschlusschutz.


5.3. FUNKTIONSBesCHREIBUNGEN

MANUAL

Stellen Sie den gewünschten Widerstandswert und die Trainingsparameter wie ZEIT / ENTFERNUNG / KALORIEN und PULSE ein. Drücken Sie dann START um ihr Training zu beginnen.

PROGRAM

12 vorinstallierte Programme (P1~P12). Der Widerstandswert kann angepasst werden, wenn das Programmdiagramm aufblinkt.



WATTS CONSTANT

Der Benutzer kann einen gewünschten Wattwert zwischen 10-350 Watt wählen. Verwenden Sie hierfür den UP/DOWN Knopf. Um den eingestellten Wert zu bestätigen, drücken Sie START/STOP.

PERSONAL

Erstellen Sie Ihre eigenen Profile U1~U4 , indem Sie den Widerstandswert für jedes Segment selbst bestimmen. Die fertig gestellten Programme werden dann für später gespeichert. U0 dient als kurzzeitige Einstellung, dieses Profil wird nicht gespeichert.

H.R.C

HEART RATE CONTROL - Wählen Sie hier Ihre gewünschte Herzfrequenz aus 55%, 75%, oder 90%. Bitte geben Sie Ihr echtes Alter ein, um sicher zu stellen, dass die Herzfrequenz korrekt berechnet wird. Das PULS Display wird dann aufblinken, wenn Sie den gewünschten Wert erreicht haben.

- 1.** 55% - DIÄT PROGRAMM
- 2.** 75% - GESUNDHEITSPROGRAMM
- 3.** 90% - SPORTPROGRAMM
- 4.** TARGET - BENUTZERDEFINIERTES ZIEL

RECOVERY

Wenn Sie mit Ihrem Training fertig sind, drücken Sie RECOVERY. Damit diese Funktion korrekt funktioniert, muss Ihre Herzfrequenz korrekt gemessen werden. Ein Timer wird von einer Minute runter zählen. Dann wird Ihnen Ihr Fitnesslevel angezeigt (F1-F6)



ACHTUNG: Während der Erholung kann kein anderer Modus verwendet werden.
F 1 ~ F6 = ERHOLUNGSLEVEL DER HERZFREQUENZ
Ergebnisse von F1 - F6.

SCORE	CONDITION	HEART RATE (from test HR minus end HR)
F1	Excellent	Above 50
F2	Good	40 ~ 49
F3	Average	30 ~ 39
F4	Fair	20 ~ 29
F5	Poor	10 ~ 19
F6	Very Poor	Under 10

5.4. BENUTZUNG

Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, wird U1 als Standardprofil eingestellt. Hier können Sie nun durch Drücken der UP/DOWN Taste Ihre Werte wie Geschlecht, Alter, Gewicht und Größe eingeben. Um die Daten zu bestätigen, drücken Sie ENTER.

Das Display wird aufblinken. Danach können Sie zwischen den vorinstallierten Programmen P1-P12 mit Hilfe der UP/DOWN Taste wählen. Drücken Sie dann zwei Mal ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn alles fertig eingerichtet wurde, drücken Sie START/STOP, um mit Ihrem Training zu beginnen.

5.5. TASTENFUNKTIONEN

- 1. ENTER TASTE** Auswahl und Bestätigungstaste. DRÜCKEN
- 2. UP/DOWN KNOPF** Wert erhöhen oder verringern, Funktionsauswahl. DREHEN
- 3. RESET TASTE** Setzen Sie alle Werte auf die Standardwerte zurück.
- 4. START/STOP TASTE** Beginnen Sie Ihr Training
- 5. RECOVERY TASTE** Fitness Test, der Ihre Erholungsrate misst.
- 6. MODUS TASTE** Auswahl und Bestätigung des Modus.

DE

6. PFLEGE, REINIGUNG & WARTUNG

Reinigung

Reinigen Sie Ihr Trainingsgerät nach jeder Trainingseinheit. Benutzen Sie hierzu ein feuchtes Tuch und Seife. Verwenden Sie auf keinen Fall Lösungsmittel. Das regelmäßige Reinigen trägt maßgeblich zum Erhalt und Langlebigkeit Ihres Trainingsgerätes bei. Beschädigungen, die durch Körperschweiß oder andere Flüssigkeiten entstanden sind, werden in keinem Fall durch die Gewährleistung abgedeckt. Achten Sie auch während des Trainings darauf, dass keine Flüssigkeit in das Trainingsgerät oder den Computer eindringen kann.

Wartung

Da in Ihrem Trainingsgerät nur geschlossene Lager verwendet wurden, ist eine Schmierung der Lager nicht erforderlich.

Überprüfung des Befestigungsmaterials

Prüfen Sie mindestens 1x im Monat den festen Sitz der Schrauben und Muttern. Ziehen Sie diese, falls nötig, wieder fest an.

Überprüfung der Bauteile

Überprüfen Sie vor jedem Training den sicheren Sitz von Sattel, Sattelrohr, Lenker und Pedale.



ACHTUNG: TRAINIEREN SIE NIEMALS, WENN EIN ODER MEHRERE DIESER BAUTEILE LOSE SIND.

7. ANWENDUNGSSOFTWARE (APP)

Sie können die Apps über die hier abgebildeten QR-Codes herunterladen oder in Ihrem Store suchen. Voraussetzung für mobiles Gerät: Android 5.0 oder höher mit Bluetooth 4.0, iOS 8.0 oder höher.

Testen Sie Kinomap jetzt 7 Tage kostenlos oder wählen Sie die GRATIS eHealth-App!

Android



Kinomap



iOS



Hinweise zur Nutzung der App:

Sie sollten nur Apps installieren, deren Quellen Sie vertrauen. Sportstech Brands Holding kann keine Haftung für Software übernehmen, die von Drittanbietern bereitgestellt wird.

Bitte denken Sie daran, die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät einzuschalten.

Über den QR-Code am Anfang des Handbuchs werden Sie zu verschiedenen YouTube-Tutorials weitergeleitet. Dort erhalten Sie mehr Informationen über die Apps und das Gerät.

Android



eHealth



iOS



Hinweise zur Nutzung der App:

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die App ausschliesslich im „Guest“-Modus betreiben und für die Nutzerdaten sogenannte „Fake“-Angaben machen (falsche Nutzerdaten). Somit verhindern Sie die ungewollte Nutzung Ihrer Daten durch den Anbieter oder unbefugten Personen. Die Korrektheit Ihrer Daten wird nicht überprüft.

8. ENTSORGUNG

Hinweise zur Rücknahme von Elektroaltgeräten und Altbatterien

Liebe Kundinnen und Kunden, als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, Elektroaltgeräte und Altbatterien sowie Altakkumulatoren einer vom Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Dies möchten wir Ihnen so einfach wie möglich machen. Bitte beachten Sie hierzu folgende Hinweise:

Hinweise zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)



Wir weisen Besitzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Elektroaltgeräte gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften einer vom Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen sind.

Das dargestellte und auf Elektro- und Elektronikaltgeräten aufgebrachte Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne weist zusätzlich auf die Pflicht zur getrennten Erfassung hin.

Kennzeichnung von Sammel- und Rückgabestellen für den Endnutzer - Sammellogo:

Wo immer Sie dieses Zeichen sehen, d.h. im Handel, an einem Wertstoff- oder Recyclinghof, können Sie sich sicher sein, dass man alte Elektrogeräte zurückgeben kann.



Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind nach den in § 17 Abs. 1 ElektroG definierten Voraussetzungen zur Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräten verpflichtet. Stationäre Vertreiber müssen beim Verkauf eines neuen Elektro- und Elektronikgeräts ein Elektroaltgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme). Dies gilt auch bei Lieferungen nach Hause. Diese Vertreiber müssen außerdem bis zu drei kleine Elektroaltgeräte ($\leq 25\text{cm}$) zurücknehmen, ohne dass dies an einen Neukauf geknüpft werden darf (0:1-Rücknahme). Sofern Sie dies wünschen, müssen Fernabsatzvertreiber (z. B. Online-Vertreiber) nach den in § 17 Abs. 2 ElektroG definierten Voraussetzungen bei Auslieferung eines Elektro- und Elektronikgeräts der Kategorie 1, 2 und 4 im Sinne von Anlage 1 ElektroG am Ort der Abgabe des Neugeräts (z. B. Ihre Wohnung) ein vergleichbares Elektroaltgerät kostenlos abholen. Außerdem müssen diese Vertreiber nach § 17 Abs. 2 ElektroG für die Produktkategorien 3, 5 und 6 im Sinne von Anlage 1 ElektroG Rücknahmestellen für Elektroaltgeräte in zumutbarer Entfernung zu den Endnutzern bereithalten.

Nachfolgend möchten wir Sie auf die von uns geschaffenen Rückgabemöglichkeiten nach § 17 Abs. 1 und Abs. 2 ElektroG informieren.

Sie können 3 Elektroaltgeräte einer Geräteart bis zu einer Größe von 25 cm unentgeltlich in unseren Shops abgeben:

- 10178 Berlin; Karl-Liebknecht-Str. 7

Sie können größere Elektroaltgeräte bei einem Kauf eines vergleichbaren Neugeräts ebenfalls in unseren Shops abgeben. Sie können Elektroaltgeräte aber auch in den unter <https://www.take-e-back.de/Verbraucher-Ruecknahmestellen-finden> angeführten Rücknahmestellen zurückgeben.

Nach dem ElektroG sind wir als Fernabsatzvertreiber von Elektrogeräten nach § 17 Abs. 2 ElektroG in Verbindung mit § 17 Abs. 1 ElektroG verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte auch in Fällen der Auslieferung unentgeltlich zurückzunehmen. Dieser gesetzlichen Verpflichtung kommen wir **über** die take-e-way GmbH nach. Sofern Sie von uns ein Elektrogerät der Kategorie 1, 2 oder 4 im Sinne von Anlage 1 ElektroG erworben haben, können Sie von uns bei der Auslieferung des bestellten Neugeräts die unentgeltliche Abholung eines vergleichbaren Elektroaltgeräts fordern. Bitte wenden Sie sich hierfür an unsere Mitarbeiter. Sie erreichen uns per E-Mail unter takeaway@sportstech.de.

Weitergehende Informationen zur Abholung eines Elektroaltgeräts finden Sie unter www.sportstech.de/entsorgung. Daneben können Sie Elektroaltgeräte an den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abgeben. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur sonstigen Verwertung von Altgeräten, indem Sie Ihre Altgeräte einer getrennten Erfassung in den richtigen Sammelgruppen zuführen.

- Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Elektroaltgeräten sind Sie als Endnutzer vor der Abgabe selbst verantwortlich.
- Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen und einer hierfür vorgesehenen Entsorgung zuzuführen.

B. Hinweise zur Entsorgung und Symbolik für ein Elektrogerät mit Hinweis zum Batteriegesetz (BattG)



Altbatterien und Altakkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Das Zeichen mit der durchgekreuzten Abfalltonne bedeutet, dass Sie Altbatterien und Altakkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Nutzen Sie dafür die offiziellen Rücknahmestellen wie etwa die Sammelstellen öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Sie können Altbatterien außerdem auch in Handelsgeschäften zurückgeben, sofern diese Batterien veräußern. Finden sich unter dem Zeichen der durchgekreuzten Abfalltonne auf der Batterie oder der Verpackung zusätzlich die Zeichen Cd, Hg oder Pb ist das ein Hinweis darauf, dass die Batterie entweder Cadmium, Quecksilber oder Blei enthält. Es handelt sich dabei um giftige Schwermetalle, die nicht nur erhebliche Risiken für die Umwelt, sondern auch für die menschliche Gesundheit bergen.

Kennzeichnung von Sammel- und Rückgabestellen für den Endnutzer-Sammellogo:

HINWEIS: In die Sammelboxen mit diesem Zeichen gehören nur Gerätbatterien und keine batteriebetriebenen Elektrogeräte



Altbatterien, die wir als Neubatterie führen oder geführt haben, können Sie auch bei uns im Versandlager oder in unseren Shops zurückgeben:

- Sportstech Brands Holding GmbH; Köpenicker Str. 44; 12357 Berlin
- Zur Vermeidung von Kurzschlägen sollten die Pole von Lithium-Batterien vor der Rückgabe verklebt werden.
- Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, die Batterien nicht postalisch an uns zu verschicken und verweisen exemplarisch darauf die Regelungen zum Versand von Gefahrgut der Deutschen Post.
- Sie können die Haltbarkeit Ihrer Batterien positiv beeinflussen, indem Sie Geräte, die Sie nicht nutzen, ausschalten und zusätzlich die Batterien herausnehmen.

Unabhängig davon weisen wir auf Folgendes hin:

- Altbatterien enthalten Schadstoffe, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können.
- Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und können verwertet werden. Wenn Sie Batterien über den Hausmüll entsorgen, werden diese auf eine Mülldeponie gebracht. Dadurch gehen diese wichtigen Rohstoffe verloren und verschmutzen die Umwelt.
- Durch eine vom Hausmüll getrennte Entsorgung von Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz. Jede Batterie, die Sie fachgerecht entsorgen, wird für die Herstellung neuer Batterien wiederverwendet.

Recyclingkreislauf



Verpackungsmaterialien können wieder dem Rohstoffkreislauf zugeführt werden. Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den aktuellen Bestimmungen. Informationen erhalten Sie bei den Rückgabe- und Sammelsystemen Ihrer Gemeinde.


Informationen zu enthaltenen Batterien

Information gemäß § 4 Absatz 4 Elektrogesetz

Batterietyp:	AA
Chemisches System:	Ni-MH Nickel-Metallhydrid
Batterie Hersteller:	Ningbo Haishu Lifu Battery Technology Co., Ltd

Angaben zur sicheren Entnahme der Batterien oder der Akkumulatoren

- Drehen Sie das Gerät vorsichtig auf die Seite, so dass Sie das Batteriefach an der Unterseite des Gerätes erreichen können.
- Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Gerätes mit einem geeigneten Schraubendreher.
- Entfernen Sie die Batterie/ den Akku aus dem Gerät.
- Batterie/Akku und gegebenenfalls das Gerät können jetzt getrennt voneinander bei der jeweils geeigneten offiziellen Sammelstelle entsorgt werden. Beachten Sie hierzu auch die örtlich gültigen Vorschriften.
- Falls Sie die Batterie/ den Akku nicht entnehmen können, geben Sie das komplette Gerät bei einer offiziellen Sammelstelle ab.



9. KONFORMITÄT

Hiermit erklärt Sportstech Brands Holding, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://sportstech.link/es600_conformity

USER MANUAL

ENGLISH

Dear customer,

We are pleased you chose a device from the SPORTSTECH product range. SPORTSTECH sports equipment offers you high quality and new technology.

In order to fully use the potential of your device and be able to enjoy it for many years, please read this manual carefully before starting up and beginning of training, and use the device according to the instructions. The operational safety and function of the device can only be guaranteed if the safety instructions in this user manual are observed. We shall not assume any liability for damages resulting from improper use or incorrect operation.



- **Make sure that ALL persons using the device have read and understood this user manual. Keep this manual close to the device.**
- **Adhere to ALL Safety Advices in this manual.**
- **NEVER overexert yourself or others when using the device.**



Our video tutorials for you!

Assembly, use, disassembly.

1. Scan the QR code
2. Watch videos
3. Start fast and safely



Link to the videos:
https://sportstech.link/es600_video

We are also on social media!

Get the latest product information, training content and much more on our:

Instagram-page



Facebook-page



<https://www.instagram.com/sportstech.official>

<https://www.facebook.com/sportstech.de>

TABLE OF CONTENTS

1. IMPORTANT SAFETY INFORMATION	28
2. EXPLODED DRAWING/SPARE PARTS LIST	30
3. ASSEMBLY INSTRUCTION	31
4. WARM UP EXERCISE	37
5. OPERATION	38
5.1. FUNCTION	38
5.2. DESCRIPTION	39
5.3. FUNCTIONAL DESCRIPTION	40
5.4. OPERATION	41
5.5. KEY FUNCTIONS	41
6. CARE, CLEANING & MAINTENANCE	42
7. APPLICATION SOFTWARE (APP)	43
8. DISPOSAL	44
9. CONFORMITY	45

The logo consists of the letters "EN" in a bold, sans-serif font, enclosed within a circular border. The circle is divided vertically, with the left half being white and the right half being a solid grey color.

1. IMPORTANT SAFETY INFORMATION



Before you start training, please make sure that you have read the whole user manual, especially the safety notes, maintenance information and cleaning information. Make sure that everyone who is using the device has read this information.

Please make sure that you strictly follow the safety information and maintenance information. This device can be only used for its particular application. An inappropriate usage may cause risks of possible accidents, damages to health or damages to the training device. There is no liability of the distributor for inappropriate usage.

Training area

- 1.** Select an installation place that gives you optimal free space on all sides of the training device and maximum safety features. The security area to the training device should be at least 100 cm to all sides.
- 2.** The maximum user weight capacity is 150kg.
- 3.** Take care of a good ventilation and optimal oxygenation during exercise. Avoid drafts here.
- 4.** The training device is not suitable for outdoor use, so the storage and training with your device is only allowed within temperate, dry and clean rooms.
- 5.** The temperature range for operation and storage should be between a minimum of 10 ° and 30 ° Celsius.
- 6.** The operation and storage of your training device in wet areas, such as Swimming pools, saunas, etc. is forbidden.
- 7.** Make sure that your training device is always on a secured and clean surface during operation and at rest. Irregularities on the surface must be removed or compensated.
- 8.** To protect delicate floors such as wood, lamina, tiles, etc., and to prevent damage, such as scratches, it is recommended to put a Sportstech floor protection mat under the unit. Make sure that the mat is secured against a possible slippage.
- 9.** Do not place the training device on light or white carpets or carpets at all, as the colour can rub off the feet.
- 10.** Make sure that your exercise equipment, do not come in contact with hot objects and keep an adequate safety distance to all heat source, such as heating, stoves, fireplaces, etc.

Personal safety notes for the training

- 1.** You should perform a health check with your doctor before beginning your workout.
- 2.** In case of a physical discomfort and breathing problems stop the exercise immediately.
- 3.** Start your workouts always with a low load and increase this gently in the course of training. Reduce the load to the end of your workout again.
- 4.** Make sure that you wear appropriate sportswear and shoes during exercise. Note that loose clothing can get caught during training or in moving parts and can cause serious accidents.
- 5.** Your training device can only be used by one person at a time.
- 6.** Check before every workout, if your machine is in perfect condition. Do not use your training instrument if it has errors or defects.
- 7.** Repair work by customer can be done only after consultation and approval by our service department. Use only original spare parts.
- 8.** Your training equipment should be cleaned after each use. Remove all impurities that were caused by body perspiration or other liquids.
- 9.** Make sure that liquids (drinks, perspiration, etc.) do not get in any case inside the housing parts or the cockpit, as this can lead to corrosion and damage to the mechanical and electronic components.
- 10.** The heart rate function is not suitable for use by children.
- 11.** During training, third parties - in particular, children and animals - have to keep a safe distance.
- 12.** Check before every workout whether items are under your exercise equipment and remove them in each case. Never train with your exercise equipment, when objects are among them.
- 13.** Always make sure that your exercise equipment will not be misused by children as a toy or climbing equipment.
- 14.** Make sure that you and third parts never bring body parts in the near of movable mechanisms.





**The construction of this training device is based on the latest technical and safety status.
This exercise equipment should be used by adults! Extreme, incorrect and / or non-scheduled exercise may damage your health! This training device is suitable for the non-therapeutic use.**

2. EXPLODED DRAWING/SPARE PARTS LIST


At the following link
you will find the exploded drawing
and the spare parts list:

https://sportstech.link/es600_spareparts




3. ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 1




Firmly tighten all component parts
and pre-assembled parts!


Step 2




Step 3



Step 4




Step 5



EN

Step 6



4. WARM UP EXERCISE

Before each workout you should stretch your muscles for at least 5-10 minutes to warm them up sufficiently. Repeat the following stretching exercises five times. Stretching before training helps improve flexibility and reduces the risk of injury.



1 HEAD ROLLS

Rotate your head to the right for one count, feeling the stretch up the left side of your neck, then rotate your head back for one count, stretching your chin to the ceiling and letting your mouth open. Rotate your head to the left for one count, then drop your head to your chest for one count.



2 SHOULDER LIFTS

Lift your right shoulder toward your ear for one count. Then lift your left shoulder up for one count as you lower your right shoulder.



3 SIDE STRETCHES

Open your arms to the side and lift them until they are over your head. Reach your right arm as far toward the ceiling as you can for one count. Repeat this action with your left arm.



4 QUADRICEPS STRETCH

With one hand against a wall for balance, reach behind you and pull your right foot up. Bring your heel as close to your buttocks as possible. Hold for 15 counts and repeat with left foot.



5 INNER THIGH STRETCH

Sit with the soles of your feet together and your knees pointing outward. Pull your feet as close to your groin as possible. Gently push your knees toward the floor. Hold for 15 counts.




6 TOE TOUCHES

Slowly bend forward from your waist, letting your back and shoulders relax as you stretch toward your toes. Reach as far as you can and hold for 15 counts.



7 HAMSTRING STRETCHES


Extend your right leg. Rest the sole of your left foot against your right inner thigh. Stretch toward your toe as far as possible. Hold for 15 counts. Relax and then repeat with left leg.



8 CALF / ACHILLES STRETCH

Lean against a wall with your left leg in front of the right and your arms forward. Keep your right leg straight and the left foot on the floor; then bend the left leg and lean forward by moving your hips toward the wall. Hold, then repeat on the other side for 15 counts.

5. OPERATION



5.1. FUNCTION

SCAN:	Alternates between WATTS/CALORIES and RPM/SPEED. 6 seconds per display.
RPM:	0~15~999
SPEED:	0.0~99.9 km/h
TIME:	0:00~99:59
DISTANCE:	0.00~99.99 km
CALORIES:	0~999
PULSE:	P~30~240
HEART SYMBOL:	ON / OFF flashes
MANUAL:	1~24 level
PROGRAM:	P1~P12
WATT:	0~999
WATTS CONSTANT:	10~350
PERSONAL:	U1~U4
H.R.C:	55% 75% 90% IND (TARGET)
PULSE:	P~30~240, max value is available.

USER DATA: U0 ~U4 (U1 ~ U4 memorized user data)

- **AGENDA / SEX:** GIRL / BOY SYMBOL select  
- **AGE:** 10-25-99
- **HEIGHT:** 100-160-200 (CM)
- **WEIGHT:** 20-50-150 (KG)

5.2. DESCRIPTION

This product is used Motorized series system.

1. PRE-SETUSER / SEX /AGE / HEIGHT / WEIGHT

User inputting his/her real user data (sex / age/ height / weight) into computer to store it to be used in calculated reference.

2. SELECT MANUAL / PROGRAMS / WATT CONSTANT / PERSONAL / H.R.C

User can choose different control mode to start his work out. See below is main description of each control mode.

3. EXECUTE MANUAL / PROGRAMS / WATT CONSTANT / PERSONAL / H.R.C

Execute selected control mode.

4. PRE-SET TIME / DISTANCE / CALORIES / WATTS / HEART RATE

Setting and inputting user wanted function value of above, the function value of display will count down to zero; or user can not inputting these, just forget setting value, computer will know your workout is from 0 to end value.

5. ROTATE UP / DOWN & PRESS START / PAUSE

Rotate UP+ / DOWN- key to increase / decrease function value.

After setting each function value to press "ENTER" to confirm your setting START / PAUSE- Finish previous setting step to press START to start operating; user can press "PAUSE" if he/her want to pause workout a while.

6. TEST RECOVERY

Press RECOVERY , the computer will calculate your recovery value on display regarding with your user data and actual workout function value.

7. BLUETOOTH

During initialization ,User can use Bluetooth app to connect the console, which can control and data transmission wireless (For Android 4.3 or above only)

8. USB CHARGE

Charge Voltage 5.0 DC, 500 MA,shortcut and overload protection.




5.3. FUNCTIONAL DESCRIPTION

MANUAL

Set the resistance level using the dot matrix display then (if required) set exercise parameters TIME/DISTANCE / CALORIES / PULSE then press START / STOP to START manual program.

PROGRAM

12 automatic adjusting programs with control exercise (P1~P12), Resistance level can be adjusted during PROGRAM DIAGRAM is flashing.



WATTS CONSTANT

User can default WATTS value at his/her desire 10-350 watts between 10~350 watts by using the UP/ DOWN knob. To fix WATTS constant value and then press START/STOP key. Use WATTS control mode to train yourself in different WATTS's constant.

PERSONAL

Create your own Program profile through U1~U4 by setting the resistance level for each individual segment. Then the Program will be automatically saved for future use. U0 ENTER can be set the same as U1~U4 but this Program cannot be saved.

H.R.C

HEART RATE CONTROL - Select your own target Heart Rate of choose one of the preset programs 55%, 75% or 90%. Please enter your age into the User Data to ensure that your target heart rate is set correctly. The PULSE display will flash when you have reached your target heart rate according to the Program you have chosen.

- 1.** 55% - DIET PROGRAM
- 2.** 75% - HEALTH PROGRAM
- 3.** 90% - SPORTS PROGRAM
- 4.** TARGET - USER SET TARGET HEART RATE

RECOVERY

When you have finished your workout, press RECOVERY. For RECOVERY to function correctly, it needs your Heart Rate input. TIME will count down from 1 minute and then your fitness level from F1 to F6 will be displayed.



During RECOVERY, no other displays will operate.
F 1 ~ F6 = RECOVERY HEART RATE LEVEL
Get the result from F1 - F6.

SCORE	CONDITION	HEART RATE (from test HR minus end HR)
F1	Excellent	Above 50
F2	Good	40 ~ 49
F3	Average	30 ~ 39
F4	Fair	20 ~ 29
F5	Poor	10 ~ 19
F6	Very Poor	Under 10

5.4. OPERATION

1. After power-on U1 by default but you can select any User ENTER by turning the UP/DOWN key the press the ENTER key for confirmation. Input user data, sex, age, height, weight on top –right window. Then press ENTER key for confirmation.
2. Function Control display will flash indicating you can select the Programs P1-P12 by turning UP/DOWN key and the press ENTER key for confirmation. Any of the default values can be changed by pushing the ENTER key until the desired program profile is flashing. Press the ENTER key again for confirmation.
3. When the Program and other protocols are entered press START/STOP key and begin your workout.

5.5. KEY FUNCTIONS

1. **ENTER KEY** Function select and confirmation key. PUSH
2. **UP/DOWN KNOB** Increase and decrease or select option. ROTATE
3. **RESET KEY** Reset all displays to default values.
4. **START/STOP KEY** Start / stop a program.
5. **RECOVERY KEY** Fitness test by measuring your recovery rate.
6. **MODE** Mode select and confirmation



6. CARE, CLEANING & MAINTENANCE

Cleaning

Clean your exercise equipment after each training session. Do this with a wet cloth and soap. Do not use solvents. Regular cleaning makes a significant contribution to the preservation and longevity of your exercise machine. Damage caused by perspiration or other liquids, are not covered at any time by the warranty. Also pay attention during training that no liquid can enter into the training device or computer.

Maintenance

Since only sealed bearings were used in your exercise equipment, a lubrication of the bearings is not required.

Verification of the fixing material

Check at least 1x a month the tightness of bolts and nuts. Screw up this, if necessary, again.

Verification of components

Check before each training the safe seat of saddle, seat post, handlebars and pedals.



CAUTION: NEVER TRAIN WHEN ONE OR MORE OF THESE COMPONENTS ARE LOOSELY.

7. APPLICATION SOFTWARE (APP)

You can download the app using the QR codes shown here or search in your store. Minimum compatibility specifications for mobile device; android 5.0 or higher with Bluetooth 4.0, iOS 8.0 or higher.

Check out Kinomap for 7 days now for free or choose the FREE eHealth app!

Android



Kinomap



iOS



Notes on using the App:

You should only install apps from sources you trust. Sportstech Brands Holding cannot accept any liability for software provided by third parties.

Please remember to turn on the Bluetooth feature on your device.

The QR code at the beginning of the manual will guide you to various YouTube tutorials. There you can access more information about the App and the device.

Android



eHealth



iOS



Notes on using the app:

Please make sure that you operate the app exclusively in the „guest“ mode and for the user data input „fake“ information (wrong user data). This way, you prevent the unintentional use of your data by the provider or by any unauthorized persons. The accuracy of your data is not checked.

EN

8. DISPOSAL

Dear customers,

As an end user, you are legally obliged to collect waste electrical and electronic equipment and batteries as well as accumulators separately from municipal waste. We want to make this as easy as possible for you. Please note the information on this page and on the back.

Notes on EU directive 2012/19/EU (in Germany implemented in ElektroG (Law about electric and electronic devices); elsewhere implementation may differ)



We advise owners of electric and electronic equipment that waste electrical and electronic equipment must be collected separately from municipal waste in accordance with the applicable legal regulations. The symbol of a crossed-out garbage can, which is shown on waste electrical and electronic equipment, also indicates the obligation to collect this waste separately.

B. Notes on disposal and symbols for an electrical appliance based on EU Directive 2006/66/EU (in Germany in accordance with the Battery Act (BattG); elsewhere, implementation may differ)



Old batteries and accumulators must not be disposed of with household waste. As an end user, you are legally obliged to return used batteries. The symbol with the crossed-out garbage can means that you are not allowed to dispose of old batteries in the household waste.

Use the official collection points for this, such as the collection points of public waste disposal carriers. You can also return used batteries to retail outlets, provided they sell batteries. If the symbol Cd, Hg, or Pb is displayed under the symbol of the crossed-out garbage can, this is an indication that the battery contains either cadmium, mercury or lead. These are toxic heavy metals that not only pose significant risks to the environment but also to human health.

Recycling loop



Packaging material can be conveyed back to the raw material cycle. Dispose of packaging material in accordance with legal provisions. Information can be retrieved from the return or collections systems of your community.

Information about included batteries

Information according to § 4 paragraph 4 Elektrogesetz


Battery type:	AA
Chemical system:	Ni-MH Nickel Metal Hydride
Battery manufacturer:	Ningbo Haishu Lifu Battery Technology Co., Ltd

Information on the safe removal of the batteries or accumulators

- Carefully turn the device on its side so that you can access the battery compartment on the bottom of the device.
- Open the battery cover on the bottom of the device with a suitable screwdriver.
- Remove the battery/rechargeable battery from the device.
- The battery/rechargeable battery and, if applicable, the device can now be disposed of separately at

the appropriate official collection point. Please also note the locally applicable regulations.

- If you cannot remove the battery/rechargeable battery, hand in the entire device to an official collection point.



9. CONFORMITY

Sportstech Brands Holding hereby declares that the radio system type is compliant with EU Directive 2014/53 / EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://sportstech.link/es600_conformity

MANUAL DE USUARIO

ESPAÑOL

Estimado cliente,

Nos complace que haya elegido un dispositivo de la línea de productos SPORTSTECH. Las máquinas de deporte de SPORTSTECH ofrecen una gran calidad y una tecnología innovadora.

Con el fin de usar todo el potencial de su dispositivo y para que pueda disfrutarlo durante muchos años, por favor lea este manual cuidadosamente antes de comenzar a ejercitarse, y use el dispositivo de acuerdo a las instrucciones. La seguridad y funcionamiento operativos del dispositivo solo puede garantizarse si se tienen presentes las instrucciones de seguridad en este manual de usuario. Nosotros no asumimos ninguna responsabilidad por daños resultantes del uso inadecuado o incorrecto del dispositivo.



- **Asegúrese de que TODAS las personas que vayan a manejar este equipo lean y comprendan las instrucciones de uso. Conserve este manual cerca del equipo.**
- **Respete TODAS las indicaciones de seguridad descritas en este manual.**
- **No haga esfuerzos excesivos, ni deje que otros lo hagan, NUNCA cuando utilice el equipo.**



Nuestros tutoriales en video para usted!

Montaje, Utilizar, Desmontaje.

1. Escanear el código QR
2. Ver videos
3. Comienza rápido y seguro




Enlace a los videos:
https://sportstech.link/es600_video

ES


¡También estamos en redes sociales!

Obtenga la última información sobre nuestros productos, entrenamientos y mucho más aquí:

Instagram



Facebook



<https://www.instagram.com/sportstech.de>

<https://www.facebook.com/sportstech.de>

CONTENIDO

1. INDICACIONES DE SEGURIDAD	49
2. DIBUJO DE EXPLOSIÓN/LISTA DE REPUESTOS	51
3. INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE.....	52
4. EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO.....	58
5. FUNCIONAMIENTO.....	59
5.1. FUNCTION	59
5.2. DESCRIPCIÓN	60
5.3. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES	61
5.4. FUNCIONAMIENTO	62
5.5. TECLAS	62
6. CUIDADO, LIMPIEZA & MANTENIMIENTO	63
7. SOFTWARE (APLICACIÓN).....	64
8. DESECHO	65
9. CONFORMIDAD	66

1. INDICACIONES DE SEGURIDAD



Antes de comenzar su entrenamiento, por favor asegúrese de haber leído la totalidad de este manual de usuario, en especial las indicaciones de seguridad, la información de mantenimiento y la información de limpieza. Asegúrese de que todos los que usen el dispositivo hayan leído la información.

Por favor asegúrese de seguir estrictamente la información de seguridad y de mantenimiento. Este dispositivo puede usarse solo para su aplicación específica.

Un uso inadecuado puede producir riesgo de posibles accidentes, daños a la salud o daños al dispositivo. El distribuidor no se hace responsable por el uso inadecuado.

Área de entrenamiento

- 1.** Seleccione un lugar de instalación que le garantice un espacio libre óptimo en todos los lados del dispositivo así como medidas de seguridad adecuadas. El área de seguridad para el dispositivo debe ser de al menos 100 cm hacia todos los lados.
- 2.** El peso máximo del usuario debe ser de 150kg.
- 3.** Asegúrese de tener una buena ventilación y una oxigenación optima durante el ejercicio. Evite las corrientes de aire.
- 4.** El dispositivo no es apto para uso al aire libre, así que el almacenamiento y uso de su dispositivo solo se permite dentro de habitaciones limpias, secas y templadas.
- 5.** El rango de temperatura para el funcionamiento y el almacenaje debe estar entre un mínimo de 10° y 30° Celsius.
- 6.** Está prohibido el funcionamiento y almacenaje de su dispositivo en áreas húmedas, tales como piscinas, saunas, etc.
- 7.** Asegúrese de que su dispositivo esté siempre sobre una superficie segura y limpia durante su funcionamiento y descanso. Las irregularidades en la superficie deben eliminarse o compensarse.
- 8.** Para proteger los pisos delicados como laminados en madera, azulejos, etc., y para prevenir daños, tales como rasguños, es recomendable poner una esterilla protectora para piso de Sportstech debajo de la unidad. Asegúrese de que la esterilla esté asegurada contra posibles deslizamientos.
- 9.** No ubique el dispositivo sobre alfombras suaves, blancas o sobre cualquier alfombra, ya que el color podría manchar el dispositivo.
- 10.** Asegúrese de que su equipo de ejercicios, no entre en contacto con objetos calientes y mantenga una distancia de seguridad adecuada con todas las fuentes de calor, tales como estufas, calefacción, chimeneas, etc.

ES

Notas de seguridad personal para el entrenamiento

- 1.** Debe realizar un chequeo de salud con su médico antes de comenzar su entrenamiento.
- 2.** En caso de sentir malestar físico y problemas para respirar detenga el ejercicio inmediatamente.
- 3.** Siempre comience sus ejercicios con una carga baja e increméntela ligeramente en el curso del ejercicio. Reduzca la carga otra vez al final de su entrenamiento.
- 4.** Asegúrese de vestir ropa y zapatos deportivo adecuados durante el ejercicio. Tenga en cuenta que la ropa holgada puede quedar atrapada durante el entrenamiento o en partes móviles y puede causar accidentes graves.
- 5.** Su dispositivo puede usarse únicamente por una persona a la vez.
- 6.** Revise antes de cada ejercicio, si la máquina está en perfectas condiciones. No use el dispositivo si éste tiene errores o defectos.
- 7.** El trabajo de reparación por cuenta del cliente solo puede llevarse a cabo tras consultar y recibir aprobación de nuestro departamento de servicio. Use únicamente piezas de repuesto originales.
- 8.** Su equipo de entrenamiento debe limpiarse después de cada uso. Quite todas impurezas producidas por la transpiración corporal u otros líquidos.
- 9.** Asegúrese de que los líquidos (bebidas, sudor, etc.) no lleguen de ninguna manera a las piezas internas o a la cubierta, ya que esto podría producir corrosión y daños a los componentes mecánicos y electrónicos.
- 10.** La función de frecuencia cardiaca no es apta para su uso por los niños.
- 11.** Durante el ejercicio, terceros - en particular, niños y animales - tienen que mantener una distancia segura.
- 12.** Revise antes de cada ejercicio si hay objetos debajo del dispositivo y retírelos en cada caso. Nunca entrene con su dispositivo, cuando haya objetos entre ellos.
- 13.** Siempre asegúrese de que su equipo de entrenamiento no será mal utilizado por los niños como un juguete o como un equipo para escalar.
- 14.** Asegúrese de que usted y todos los terceros nunca pongan partes corporales cerca de los mecanismos móviles.



La construcción de este dispositivo de entrenamiento está basada en los últimos estados técnicos y de seguridad. Este equipo debe usarse solo por adultos! El ejercicio extremo, incorrecto y / o no programado puede perjudicar su salud! Este dispositivo no es apto para el uso terapéutico.

2. DIBUJO DE EXPLOSIÓN/LISTA DE REPUESTOS


En el siguiente enlace
encontrarás el dibujo de explosión
y la lista de repuestos:

https://sportstech.link/es600_spareparts




3. INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Paso 1




**Apriete todos los componentes
y piezas premontadas!**

Paso 2




ES


Paso 3




Paso 4




ES



Paso 5



Paso 6



4. EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO

Antes de cada entrenamiento debes estirar tus músculos durante al menos 5-10 minutos para calentarlos lo suficiente. Repita los siguientes ejercicios de estiramiento cinco veces. El estiramiento antes del entrenamiento ayuda a mejorar la flexibilidad y reduce el riesgo de lesiones.



1 GIROS CON LA CABEZA

Gire su cabeza hacia la derecha por un segundo, sienta como se estira el lado izquierdo de su cuello, luego gire su cabeza hacia tras por un segundo, estirando su barbilla hacia el techo y dejando su boca abierta. Gire su cabeza hacia la izquierda por un segundo, luego deje caer su cabeza hacia su pecho por un segundo.



2 LEVANTAMIENTO DE HOMBROS

Levante su hombro hacia su oreja por un segundo. Luego levante su hombro izquierdo por un segundo a medida que baja su hombro derecho.



3 ESTIRAMIENTOS LATERALES

Abra sus brazos hacia un lado y levántelos hasta que estén sobre su cabeza. Alcance su brazo derecho hacia el techo tanto como pueda durante un segundo. Repita esta acción con su brazo izquierdo.



4 ESTIRAMIENTO DE CUÁDRICEPS

Con una mano hacia la pared para equilibrarse, mueva su otra mano hacia atrás y levante su pie derecho. Lleve su talón lo más cerca posible de sus glúteos. Aguante durante 15 segundos y repita con el pie izquierdo.



5 ESTIRAMIENTO DEL MUSLO INTERIOR

Siéntese con las suelas de sus pies juntas y sus rodillas apuntando hacia afuera. Empuje sus pies hacia su ingle tan cerca como sea posible. Empuje sus rodillas suavemente hacia el suelo. Aguante durante 15 segundos.



6 DEDOS DE LOS PIES

Inclínese lentamente hacia su cintura , dejando su espalda y brazos relajados a medida que se estira hacia los dedos de sus pies. Llegue los más lejos que pueda y aguante durante 15 segundos.



7 ESTIRAMIENTO DE TENDONES


Extienda su pierna derecha. Descanse la suela de su pie izquierdo hacia su muslo interior derecho. Estírese hacia los dedos de su pie derecho tanto como pueda. Aguante durante 15 segundos. Relaje y repita con la pierna izquierda.



8 ESTIRAMIENTO DE PANTORILLA/TENDÓN DE AQUILES

Apóyese hacia una pared con su pierna izquierda frente a la derecha y con sus brazos hacia adelante. Mantenga su pierna derecha recta y el pie izquierdo sobre el suelo; luego doble la pierna izquierda y apóyese hacia adelante moviendo su cadera hacia la pared. Aguante, luego repita con el otro lado durante 15 segundos.

5. FUNCIONAMIENTO



5.1. FUNCTION

SCAN:	Alterna entre WATTS/CALORIES y RPM/SPEED. 6 segundos por pantalla.
RPM:	0~15~999
SPEED:	0.0~99.9 km/h
TIME:	0:00~99:59
DISTANCE:	0.00~99.99 km
CALORIES:	0~999
PULSE:	P~30~240
HEART SYMBOL:	Destellos ON / OFF
MANUAL:	Nivel 1~24
PROGRAM:	P1~P12
WATT:	0~999
WATTS CONSTANT:	10~350
PERSONAL:	U1~U4
H.R.C:	55% 75% 90% IND (OBJETIVO)
PULSE:	P~30~240, valor máximo disponible.

ES

USER DATA: U0 ~U4 (U1 ~ U4 datos del usuario memorizados)

• AGENDA / SEX:	GIRL / BOY SIMBOLOS		
• AGE:	10-25-99		
• HEIGHT:	100-160-200 (CM)		
• WEIGHT:	20-50-150 (KG)		

5.2. DESCRIPCIÓN

Este producto se utiliza en la serie de sistemas motorizados.

1. PREDEFINIR USUARIO / SEXO / EDAD / ESTURA / PESO

El usuario ingresa sus datos reales (género / edad / estatura / peso) en el ordenador para usarlos en la referencia de cálculo.

2. SELECCIONAR MODO / PROGRAMAS / WATT CONSTANT / PERSONAL / H.R.C

El usuario puede elegir diferentes modos de control para comenzar su ejercicio. Más adelante está la descripción principal de cada modo de control.

3. EJECUTAR MODO / PROGRAMAS / WATT CONSTANT / PERSONAL / H.R.C

Ejecutar el modo de control seleccionado.

4. PREDEFINIR TIEMPO / DISTANCIA / CALORÍAS / WATTS / FRECUENCIA CARDIACA

Ajuste e introducción del valor de la función deseada por el usuario (de las anteriores), el valor de la función en pantalla contará hacia atrás hasta cero; o si el usuario no puede introducir los valores, u olvida ajustar el valor, el ordenador sabrá que su ejercicio es desde 0 hasta el valor final.

5. GIRAR ARRIBA / ABAJO & PRESIONAR START / PAUSE

Gire la tecla UP+ / DOWN- para aumentar / disminuir el valor de la función. Despues de ajustar el valor de cada función presione "ENTER" para confirmar los ajustes. START / PAUSE- Termine el paso de ajuste anterior para presionar START iniciar la máquina; el usuario puede presionar "PAUSE" si él/ella quiere pausar el ejercicio por un momento.

6. PRUEBA DE RECUPERACIÓN

Presione RECOVERY, el ordenador calculará su valor de recuperación en la pantalla respecto a sus datos de usuario y al valor actual de la función en el ejercicio.

7. BLUETOOTH

Durante el inicio, el usuario puede usar la aplicación por bluetooth para conectar la consola, la cual puede controlar y enviar datos de manera inalámbrica (únicamente para Android 4.3 o superior)

8. CARGA USB

Tensión de carga 5.0 DC, 500 MA, protección contra sobrecarga.


5.3. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

MANUAL

Ajuste el nivel de resistencia usando la pantalla matriz luego (si es necesario) ajuste los parámetros del ejercicio TIME/DISTANCE / CALORIES / PULSE luego presione START/STOP para COMENZAR el programa manual.

PROGRAM

12 programas de ajuste automático con control de ejercicio (P1~P12), el nivel de resistencia puede ajustarse mientras parpadea el DIAGRAMA DE PROGRAMA.



WATTS CONSTANT

El usuario puede predefinir el valor WATTS según desee 10-350 vatios entre 10~350 vatios usando la perilla UP/ DOWN. Fije el valor constante de WATTS y luego presione la tecla START/STOP. Use el modo de control WATTS para entrenar en una constante diferente de WATTS.

PERSONAL

Cree su propio perfil de programa personal mediante U1~U4 ajustando el nivel de resistencia para cada segmento individual. Luego el programa se guardará automáticamente para un uso futuro. U0 ENTER puede ajustarse al igual que U1~U4 pero este programa no puede guardarse.

H.R.C

HEART RATE CONTROL - Seleccione su propia frecuencia cardíaca objetivo a elegir en uno de los programas predefinidos 55%, 75%, o 90%. Por favor ingrese su edad en los datos de usuario para asegurarse de que su frecuencia cardíaca sea correcta. La pantalla de PULSE parpadeará cuando haya alcanzado su frecuencia cardíaca objetivo de acuerdo al programa que haya elegido.

- 1.** 55% - PROGRAMA DE DIETA
- 2.** 75% - PROGRAMA DE SALUD
- 3.** 90% - PROGRAMA DE DEPORTES
- 4.** TARGET - EL USUARIO FIJA LA FRECUENCIA CARD.

ES

RECOVERY

Cuando haya terminado su ejercicio, presione RECOVERY. Para que RECOVERY funcione correctamente, éste necesita que usted ingrese su frecuencia cardíaca. TIME contará hacia atrás desde 1 minuto y luego se mostrará su nivel de estado físico de F1 a F6.



NOTA: durante RECOVERY, ninguna otra pantalla funcionará.
F 1 ~ F6 = NIVEL DE RECUPERACIÓN. Consiga el resultado desde F1 - F6.

SCORE	CONDITION	HEART RATE (from test HR minus end HR)
F1	Excellent	Above 50
F2	Good	40 ~ 49
F3	Average	30 ~ 39
F4	Fair	20 ~ 29
F5	Poor	10 ~ 19
F6	Very Poor	Under 10

5.4. FUNCIONAMIENTO

1. Despues de encender U1 por defecto puede seleccionar cualquier usuario en ENTER girando la perilla UP/DOWN luego presione la tecla ENTER para confirmar. Ingrese los datos del usuario, genero, edad, estatura, peso en la ventana superior derecho. Luego presione la tecla ENTER para confirmar.
2. La pantalla de control de funciones parpadeará indicando que puede seleccionar los programas P1-P12 girando la perilla UP/DOWN y luego presione la tecla ENTER para confirmar. Se pueden cambiar cualquiera de los valores predefinidos presionando la tecla ENTER hasta que el perfil del programa deseado parpadee. Presione la tecla ENTER de nuevo para confirmar.
3. Cuando ingrese el programa y otros protocolos presione la tecla START/STOP y comience su ejercicio.

5.5. TECLAS

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. TECLA ENTER | Tecla de selección de funciones y confirmación.
PRESIONAR |
| 2. PERILLA UP/DOWN | Aumenta y disminuye o selecciona opciones.
GIRAR |
| 3. TECLA RESET | Reinicia todas las pantallas a sus valores por defecto. |
| 4. TECLA START/STOP | Tecla para iniciar/detener |
| 5. TECLA RECOVERY | Prueba de estado físico para medir su tasa de recuperación. |
| 6. TECLA MODE | Selección de modo y confirmación. |

6. CUIDADO, LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

Limpieza

Limpie el equipo después de cada sesión de entrenamiento. Haga esto con un trapo húmedo y jabón. No use disolventes. Una limpieza constante ayuda de manera significativa a preservar la vida útil de la máquina. Los daños causados por sudoración u otros líquidos no están cubiertos en ningún momento por la garantía. Tenga cuidado de que ningún líquido entre en la máquina o en el ordenador durante la sesión de entrenamiento.

Mantenimiento

Ya que solo se utilizaron rodamiento sellados en su dispositivo, no se necesita una lubricación de los rodamientos.

Verificación de las piezas de ajuste

Revise al menos una vez al mes la rigidez de las tuercas y tornillos. Ajústelos de nuevo de ser necesario.

Verificación de los componentes

Antes de una sesión de entrenamiento revise la silla, el poste de la silla, los manillares y los pedales.

ES



PRECAUCIÓN: NUNCA ENTRENE SI UNO O MÁS DE ESTOS COMPONENTES ESTÁN SUELtos.

7. SOFTWARE (APLICACIÓN)

Puede descargar las aplicaciones usando los códigos QR mostrados aquí o buscarlos en la tienda. Requisitos para dispositivos móviles: Android 5.0 o superior con Bluetooth 4.0, iOS 8.0 o superior.

¡Prueba ya Kinomap durante 7 días sin coste alguno o escoge la app eHealth GRATIS!

Android



Kinomap



iOS



Consejos para el uso de las aplicaciones:

Instale solo aplicaciones de fuentes de confianza. Sportstech Brands Holding no se hace responsable de softwares proporcionados por terceros.

Por favor, recuerde activar la función Bluetooth en su dispositivo.

El código QR al principio del manual le llevará varios tutoriales en YouTube. Allí encontrará más información sobre la aplicación y el dispositivo.

Android



eHealth



iOS



Consejos sobre el uso de la aplicación:

Asegúrese de utilizar la aplicación exclusivamente en modo „Guest“ y de proporcionar los llamados datos de usuario „Fake“ (datos de usuario incorrectos). De este modo se evita el uso involuntario de sus datos por parte del proveedor o de personas no autorizadas. La exactitud de sus datos no será comprobada.

8. DESECHO

Querido cliente, querida clienta:

Como usuario final, tiene la obligación legal de eliminar los residuos de los equipos eléctricos y electrónicos y baterías, así como los acumuladores, por separado de los residuos municipales. Queremos hacérselo lo más fácil posible. Tenga en cuenta la información de esta página y del reverso.

Información sobre la Directiva de la UE 2012/19/UE (aplicada en Alemania en la Ley de aparatos eléctricos y electrónicos (ElektroG); la aplicación puede ser diferente en otros lugares)



Aconsejamos a los propietarios de aparatos eléctricos y electrónicos que los desechen por separado de los residuos municipales de acuerdo con la normativa legal aplicable. El símbolo de un cubo de basura tachado, que se muestra en los aparatos eléctricos y electrónicos de desecho, también indica la obligación recogerlos por separado.

B. Información sobre la eliminación y los símbolos de un aparato eléctrico basada en la Directiva de la UE 2006/66/UE (en Alemania de acuerdo con la Ley de baterías (BattG); la aplicación puede ser diferente en otros lugares).



Las pilas y los acumuladores viejos no deben desecharse con la basura doméstica. Como usuario final, está legalmente obligado a devolver las baterías usadas. El símbolo del cubo de basura tachado significa que no puede desechar las baterías viejas en la basura doméstica.

Utilice los puntos de recogida oficiales, por ejemplo los lugares de recogida de los organismos públicos destinados a ello. También puede devolver las baterías usadas a los puntos de venta, siempre que vendan baterías. Si se muestra el símbolo Cd, Hg o Pb debajo del dibujo del cubo de basura tachado, se indica que la batería contiene cadmio, mercurio o plomo. Se trata de metales pesados tóxicos que no solo plantean riesgos importantes para el medioambiente sino también para la salud humana.

Reciclaje loop



El material de empaque puede trasladarse de nuevo al ciclo de materias primas. Deshágase del material de embalaje de acuerdo a las normativas legales. Puede encontrar información en los sistemas de recogida y retorno de residuos de su comunidad.

Información sobre las baterías incluidas

Información según § 4 párrafo 4 Elektrogesetz


Tipo de Batería:	AA
Sistema químico:	Hidruro metálico de níquel Ni-MH
Fabricante de la batería:	Ningbo Haishu Lifu Batería Technology Co., Ltd

Información sobre la extracción segura de las pilas o acumuladores

- Gire con cuidado el dispositivo de lado para que pueda acceder al compartimento de la batería en la parte inferior del dispositivo.
- Abra la tapa de la batería en la parte inferior del dispositivo con un destornillador adecuado.
- Retire la batería/batería recargable del dispositivo.
- La batería/batería recargable y, en su caso, el dispositivo ahora se pueden desechar por separado en

ES

- el punto de recogida oficial correspondiente. Tenga en cuenta también las normas vigentes localmente.
- Si no puede retirar la batería/batería recargable, entregue el dispositivo completo en un punto de recogida oficial.



9. CONFORMIDAD

Sportstech Brands Holding declara que el sistema de radio tipo cumple con la directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la Declaración UE de Conformidad está disponible en el siguiente enlace:

https://sportstech.link/es600_conformity

MANUEL

FRANÇAIS

Cher client,

Nous sommes ravis que vous ayez choisi un appareil de la gamme de produits SPORTSTECH. Les équipements sportifs SPORTSTECH vous offrent une qualité élevée et une technologie innovante.

Afin d'utiliser pleinement le potentiel de votre appareil et de pouvoir l'apprécier pendant de nombreuses années, lisez attentivement ce manuel avant l'utilisation et le début de votre entraînement et utilisez l'appareil conformément aux instructions. La sécurité et le fonctionnement opérationnelles de l'appareil ne peuvent être garanties que si les consignes de sécurité contenues dans ce manuel d'utilisation sont respectées. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un fonctionnement incorrect.



- Assurez-vous que TOUTES les personnes utilisant l'appareil ont lu et compris ce manuel d'utilisation. Conservez ce manuel à proximité de l'appareil.**
- Respectez TOUS les conseils de sécurité de ce manuel.**
- même ou pour d'autres personnes lorsque vous utilisez l'appareil.**




FR

Nos tutoriels vidéo pour vous!

Montage, utilisation, démontage.

1. Scannez le code QR
2. Regarder les vidéos
3. Démarrez rapidement et en toute sécurité



Lien vers les vidéos:
https://sportstech.link/es600_video

Vous pouvez aussi nous trouver sur les réseaux sociaux!

Retrouve les dernières informations sur les produits, le contenu des entraînements et bien plus encore sur notre:

la page Instagram



la page Facebook



<https://www.instagram.com/sportstech.official>

<https://www.facebook.com/sportstech.de>

TABLE DES MATIÈRES

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	70
2. DESSIN ÉCLATÉ/LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE	72
3. INSTRUCTIONS DE MONTAGE	73
4. EXERCICES D'ÉCHAUFFEMENT MUSCULAIRE	79
5. OPÉRATION	80
5.1. FONCTION	80
5.2. DESCRIPTION	81
5.3. DESCRIPTION DES FONCTIONS	82
5.4. OPERATION	83
5.5. FONCTIONS PRINCIPALES	83
6. NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE	84
7. LOGICIEL D'APPLICATION (APP)	85
8. DISPOSITION	86
9. CONFORMITÉ	87

FR

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Avant de commencer votre entraînement, veuillez vous assurer que vous avez lu le mode d'emploi en entier, en particulier les consignes de sécurité, les informations de maintenance et les informations de nettoyage. Assurez-vous que cette information soit lue avant l'utilisation de l'appareil par quiconque.

Veuillez suivre strictement les consignes de sécurité et les informations de maintenance. Ce dispositif ne peut être utilisé que pour l'entraînement.

Une utilisation inappropriée peut causer des accidents, des problèmes de santé ou des dégâts à l'appareil. La responsabilité du distributeur pour une utilisation inappropriée n'est pas engagée.

Zone d'entraînement

- 1.** Sélectionnez un lieu d'installation qui vous donne un espace libre optimal sur tous les côtés de l'appareil et des caractéristiques de sécurité maximale. La zone de sécurité au dispositif de formation devrait être d'au moins 100 cm de tous les côtés.
- 2.** Le poids maximum de l'utilisateur devrait être de 150kg.
- 3.** Il faut avoir une bonne ventilation et une oxygénation optimale pendant l'exercice. Évitez les courants d'air.
- 4.** L'appareil n'est pas convenable pour une utilisation en extérieur, de sorte que le stockage et la formation avec votre appareil sont uniquement autorisés dans les chambres tempérées, secs et propres.
- 5.** La plage de température pour le fonctionnement et le stockage doit être comprise entre un minimum de 10 ° et 30 ° Celsius.
- 6.** Le fonctionnement et le stockage de votre appareil de formation dans les zones humides, comme les piscines, les saunas, etc. est interdite.
- 7.** Assurez-vous que votre appareil de formation est toujours sur une surface sécurisée et propre pendant le fonctionnement et au repos. Les irrégularités sur la surface doivent être enlevés ou compensés.
- 8.** Pour protéger les sols délicats tels que le bois, lamina, tuiles, etc., et pour prévenir les dommages, tels que les rayures, il est recommandé de mettre un tapis de protection de plancher de Sportstech sous l'unité. Assurez-vous que le tapis est fixé contre un glissement possible.
- 9.** Ne placez pas le dispositif de formation sur la lumière ou blanc tapis ou moquettes du tout, car la couleur peut se frotter les pieds.
- 10.** Assurez-vous que votre équipement d'exercice, ne viennent pas en contact avec des objets chauds.

Note de security personnel's:

- 1.** Vous devez effectuer un bilan de santé avec votre médecin avant de commencer votre séance d'entraînement.
- 2.** Dans le cas d'un malaise physique et des problèmes respiratoires arrêtez immédiatement l'exercice.
- 3.** Commencez vos séances d'entraînement toujours avec une faible charge et augmentez-la doucement dans le cadre de la formation. Réduisez à nouveau la charge à la fin de votre séance d'entraînement.
- 4.** Assurez-vous que vous portez des vêtements de sport et des chaussures appropriées pendant l'exercice. Notez que les vêtements amples peuvent se coincer pendant l'entraînement ou dans les pièces mobiles et peuvent provoquer des accidents graves.
- 5.** Votre appareil de formation ne peut être utilisé que par une seule personne à la fois.
- 6.** Vérifier avant chaque séance d'entraînement, si votre machine est en parfaite état. N'utilisez pas vos instruments de formation s'ils contiennent des erreurs ou des défauts.
- 7.** Les travaux de réparation par le client ne peuvent se faire qu'après consultation et approbation par notre service. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- 8.** Votre matériel de formation doit être nettoyé après chaque utilisation. Retirez toutes les impuretés qui ont été causés par la transpiration du corps ou d'autres liquides.
- 9.** Assurez-vous que les liquides (boissons, la transpiration, etc.) ne se faufilent pas à l'intérieur des parties du boîtier ou le poste de pilotage, car cela peut conduire à la corrosion et endommager les composants mécaniques et électroniques.
- 10.** La fonction de la fréquence cardiaque ne convient pas pour une utilisation par les enfants.
- 11.** Au cours de la formation, des tiers - en particulier les enfants et les animaux – doivent être gardés à l'écart pour sécurité.
- 12.** Vérifier avant chaque séance d'entraînement si les éléments sont sous votre équipement d'exercice et retirez-les dans chaque cas. Ne vous entraînez pas avec votre équipement d'exercice, lorsque les objets sont parmi eux.
- 13.** Assurez-vous que votre équipement d'exercice ne sera pas utilisé par les enfants en tant que jouet ou matériel d'escalade.
- 14.** Assurez-vous que vous et les pièces tiers ne jamais apporter des parties du corps dans la proximité de mécanismes mobiles.





La construction de cet appareil d'en est basée sur les dernières techniques et est très sécurisé. Cet équipement d'exercice devrait être utilisé par les adultes! Les exercices extrêmes, incorrects et / ou non réguliers peuvent nuire à votre santé ! Cet appareil est adapté à l'usage non thérapeutique.

2. DESSIN ÉCLATÉ/LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE


A l'adresse suivante
vous trouverez le dessin éclaté
et la liste des pièces de rechange :

https://sportstech.link/es600_spareparts



3. INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Étape 1




Serrez fermement tous les composants et
les pièces préassemblées !

FR

Étape 2




Étape 3




FR

Étape 4




Étape 5



FR

Étape 6



4. EXERCICES D'ÉCHAUFFEMENT MUSCULAIRE

Avant chaque séance d'entraînement, vous devez étirer vos muscles pendant au moins 5 à 10 minutes pour les réchauffer suffisamment. Répétez les exercices d'étirement suivants cinq fois. Les étirements avant l'entraînement permettent d'améliorer la flexibilité et de réduire le risque de blessure.



1 ROULER LA TÊTE

Tournez la tête vers la droite une fois, en étirant le côté gauche de votre cou, puis faites pivoter votre tête en arrière une fois, étirez votre menton jusqu'au plafond et laissez votre bouche ouverte. Faites pivoter votre tête vers la gauche une fois, puis inclinez votre tête sur votre poitrine une fois.



2 ÉPAULE ELEVATION

Levez votre épaule droite vers votre oreille une fois. Ensuite, levez votre épaule gauche une fois en abaissant votre épaule droite.



3 ETIREMENT DES CÔTES

Ouvrez vos bras sur le côté et levez-les jusqu'à ce qu'ils soient au-dessus de votre tête. Atteignez votre bras droit aussi loin que possible sur le plafond une fois. Répétez cette action avec votre bras gauche.



4 ETIREMENT DU QUADRICEPS

D'une seule main contre un mur pour l'équilibre, essayez d'atteindre votre derrière et étendez votre pied droit. Apportez votre talon aussi près que possible de vos fesses. Comptez 15 fois et répétez avec le pied gauche.



5 ETIREMENT DE LA CUISSE

Asseyez-vous avec les plantes de vos pieds ensemble et vos genoux pointant vers l'extérieur. Tirez vos pieds aussi près de votre aine que possible. Poussez doucement vos genoux vers le sol. Comptez 15 fois.



6 TOUCHEZ VOS ORTEILS

Penchez-vous lentement vers l'avant de votre taille, laissez votre dos et vos épaules se détendre pendant que vous étirez vers vos orteils. Essayez d'atteindre votre orteil et comptez 15 fois.



7 ETIREMENT DU TENDON


Etendez votre jambe droite. Reposez la plante de votre pied gauche contre votre cuisse droite. Étirez-vous vers le haut de votre pied. Comptez 15 fois. Détendez-vous, puis répétez avec la jambe gauche.



8 ETIREMENT DU MOLLET/TENDON

Penchez-vous contre un mur avec votre jambe gauche devant la droite et vos bras vers l'avant. Gardez votre jambe droite droite et le pied gauche sur le sol, puis pliez la jambe gauche et penchez-vous vers l'avant en déplaçant vos hanches vers le mur. Puis répétez de l'autre côté 15 fois.

5. OPÉRATION



5.1. FONCTION

SCAN:

Alterne entre WATTS / CALORIES et RPM / SPEED.
6 secondes par affichage.

RPM:

0~15~999

SPEED:

0.0~99.9 km/h

TIME:

0:00~99:59

DISTANCE:

0.00~99.99 km

CALORIES:

0~999

PULSE:

P~30~240

HEART SYMBOL:

ON / OFF flashes

MANUAL:

1~24 niveaux

PROGRAM:

P1~P12

WATT:

0~999

WATTS CONSTANT:

10~350

PERSONAL:

U1~U4

H.R.C:

55% 75% 90% IND (CIBLE)

PULSE:

P~30~240, Valeur maximum disponible.

USER DATA: U0 ~U4 (U1 ~ U4 donnés d'utilisateurs sauvegardées)

• AGENDA / SEX:	FILLE/GARÇON SÉLECTION DE SYMBOL	
• AGE:	10-25-99	
• HEIGHT:	100-160-200 (CM)	
• WEIGHT:	20-50-150 (KG)	

5.2. DESCRIPTION

Ce produit utilise un système de série motorisé.

1. DONNÉS PRÉ-ÉTABLIES UTILISATEUR / SEXE / AGE / HAUTEUR / POIDS

L'utilisateur doit utiliser ses données réelles (sexe / âge/ hauteur / poids) sur l'ordinateur pour qu'elle soit utilisée en tant que référence.

2. SELECTIONNER MANUEL/PROGRAMMES / WATT CONS-TANT / PERSONNEL / H.R.C

L'utilisateur peut choisir des modes de contrôles différents pour démarrer son entraînement. En bas la description de chacun de ces modes.

3. EXECUTER MANUEL / PROGRAMMS / WATT CONSTANT / PERSONNELL / H.R.C

Executer le mode sélectionné.

4. DONNÉES PRÉ-ÉTABLIES TEMPS / DISTANCE / CALORIES /WATTS / FREQUENCE CARDIAQUE

Réglage et l'entrée des données de l'utilisateur ci-dessus, la valeur de la fonction d'affichage commencera à zéro; lorsque l'utilisateur ne peut pas entrer ces valeurs, oubliez la valeur de réglage, l'ordinateur saura que votre séance d'entraînement va de 0 à la valeur finale.

5. TOURNE Z UP/DOWN & CLIQUEZ SUR START / PAUSE

Tournez le bouton UP+ / DOWN-pour augmenter / diminuer la valeur de la fonction. Après avoir fixé la valeur de chaque fonction cliquez sur "ENTER" pour confirmer votre réglage START / PAUSE- Terminer l'étape de réglage précédente puis appuyer sur START pour commencer à vous entraîner; l'utilisateur peut appuyer sur „PAUSE“ s'il / elle veut faire une pause pendant sa séance d'entraînement.

6. TEST DE RECOVERY

Appuyez sur RECOVERY, l'ordinateur calcule la valeur de votre récupération sur l'afficheur en prenant en compte vos données d'utilisateur et la valeur réelle de la fonction d'entraînement.

7. BLUETOOTH

Lors de l'initialisation, l'utilisateur peut utiliser l'application Bluetooth pour connecter la console, qui permet de contrôler et de transmettre les données Sans fi (For Android 4.3 ou plus seulement).



8. USB CHARGE

Tension de charge 5,0 DC, 500mA, raccourci et protection contre les surcharges.


5.3. DESCRIPTION DES FONCTIONS

MANUAL

Réglez le niveau de résistance à l'aide de l'afficheur à matrice de points, puis (si nécessaire) définir les paramètres d'exercice TIME / DISTANCE / CALORIES / POULS puis appuyez sur START / STOP pour démarrer le programme manuel.

PROGRAM

12 programmes de réglage automatique avec l'exercice de contrôle (P1 ~ P12), le niveau de résistance peut être ajusté lorsque le schéma du programme clignote.



WATTS CONSTANT

L'utilisateur peut choisir la valeur WATTS lui-même 10-350 watts entre 10 ~ 350 watts en utilisant le bouton UP / DOWN. Pour fixer les WATTS en valeur constante, appuyez sur la touche START / STOP. Utilisez le mode de contrôle WATTS pour vous entraîner dans différents WATTS constantes.

PERSONAL

Créez votre propre profil de programme par U1 U4 en réglant le niveau de résistance pour chaque segment individuel. Ensuite, le programme sera automatiquement sauvegardé pour une utilisation future. U0 ENTER peut être réglée de la même façon que U1 ~ U4, mais ce programme ne peut pas être sauvegardé.

H.R.C

HEART RATE CONTROL - électionnez votre propre cible de fréquence cardiaque parmi les programmes prééglés 55%, 75%, ou 90%. Veuillez entrer votre âge dans les données de l'utilisateur pour garantir que votre fréquence cardiaque cible soit correctement réglée. L'affichage PULSE clignote lorsque vous avez atteint votre fréquence cardiaque cible en fonction du programme que vous avez choisi.

1. 55% - PROGRAMME DE RÉGIME
2. 75% - PROGRAMME SANTÉ
3. 90% - PROGRAMME SPORT
4. TARGET- L'UTILISATEUR FIXE SA PROPER CIBLE.

RÉCUPÉRATION

Lorsque vous avez terminé votre séance d'entraînement, appuyez sur RECOVERY. Pour que la récupération fonctionne correctement, l'appareil a besoin de votre fréquence cardiaque. Le décompte va de 1 minute puis votre niveau de forme physique de F1 à F6 sera affiché.



REMARQUE: lors de la récupération, pas d'autres affichages fonctionneront 1 ~ F6 = TAUX CARDIAQUE DE RÉCUPÉRATION.

Obtenez le résultat de F1 - F6.

SCORE	CONDITION	HEART RATE (from test HR minus end HR)
F1	Excellent	Above 50
F2	Good	40 ~ 49
F3	Average	30 ~ 39
F4	Fair	20 ~ 29
F5	Poor	10 ~ 19
F6	Very Poor	Under 10

5.4. OPERATION

1. Après la mise sous tension U1 par défaut, vous pouvez sélectionner un utilisateur ENTER en tournant le bouton UP / DOWN puis appuyez sur ENTER pour confirmation. Entre les données de l'utilisateur, le sexe, l'âge, la taille, le poids sur la fenêtre – droit en haut. Ensuite, appuyez sur la touche ENTRER pour confirmation.
2. L'afficheur de commande de fonction clignote pour indiquer que vous pouvez sélectionner les programmes P1-P12 en tournant UP / DOWN, puis confirmez en appuyant sur ENTER. N'importe quelle valeur par défaut peut être modifiée en appuyant sur la touche ENTER jusqu'à ce que le profil de programme souhaité clignote. Appuyez sur ENTRER pour confirmer.
3. Lorsque le programme et d'autres protocoles sont entrés, appuyez sur le bouton START / STOP et commencez votre séance.

5.5. FONCTIONS PRINCIPALES

1. **ENTER KEY** Bouton de sélection de fonction et de confirmation APPUYEZ
2. **UP/DOWN KNOB** Option pour augmenter / diminuer ou sélectionner. TOURNEZ
3. **RESET KEY** Réinitialiser tous les écrans aux valeurs par défaut.
4. **START/STOP KEY** Démarrer ou arrêter un programme.
5. **RECOVERY KEY** Fitness test en mesurant votre taux de récupération.
6. **MODE KEY** Mode sélectionnez et confirmation.



6. NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyage

Nettoyez votre appareil d'entraînement après chaque session d'exercice. Faites le avec un chiffon humide et du savon. N'utilisez pas de solvants. Un nettoyage régulier permettra de mieux préserver l'appareil et d'augmenter sa durée de vie. Les dommages causés par la transpiration ou les autres liquides, ne sont pas du tout couvert par la garantie. Faites également attention durant votre exercice à ce qu'aucun liquide ne puisse entrer dans l'appareil ou l'ordinateur.

Maintenance

Sachant que seuls des roulements à billes sont utilisés dans votre appareil d'entraînement, une lubrification des paliers n'est pas nécessaire.

Vérification de la fixation des matériels

Vérifiez au moins 1 fois par mois, le serrage des boulons et des écrous. Resserrez les, si nécessaire, une nouvelle fois.

Vérification des composants

Vérifiez avant chaque exercice le siège de sécurité de selle, tige de selle, le guidon et les pédales.



ATTENTION: NE VOUS ENTRAÎNEZ PAS SI UN OU PLUSIEURS DE CES COMPOSANTS SONT MANQUANTS OU NE FONCTIONNENT PAS.

7. LOGICIEL D'APPLICATION (APP)

Pour télécharger l'application, scannez son code QR ou recherchez-la dans votre App Store. Conditions requises : l'appareil mobile doit correspondre à un Android 5.0 ou davantage avec Bluetooth 4.0 ou un iOS 8.0 ou davantage.

Essayez Kinomap dès maintenant et sans frais pendant 7 jours ou choisissez l'application GRATUITE eHealth !

Android



Kinomap



iOS



Informations sur l'utilisation de l'application :

Vous ne devriez installer que des applications pour lesquelles vous êtes sûr des sources. Sportstech Brands Holding ne peut accepter aucune responsabilité pour les logiciels fournis par des tiers.

N'oubliez pas d'activer la fonction Bluetooth de votre appareil.

Le code QR situé dans la première partie du manuel d'utilisation vous permettra d'accéder à plusieurs tutoriels YouTube. Vous y obtenez davantage d'informations sur l'application et sur l'appareil.

Android



eHealth



iOS



FR

Consignes sur l'utilisation de l'application :

Veuillez vous assurer que vous utilisez l'application exclusivement en mode „Invité“ et que vous fournissez de fausses informations dites „Fake“ pour les données utilisateur (données utilisateur incorrectes). Ainsi, vous empêchez l'utilisation non consentie de vos données par le fournisseur ou des personnes non autorisées. L'exactitude de vos données ne sera pas vérifiée.

8. MISE AU REBUT

Chers clients,

En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de collecter les déchets d'équipements électriques et électroniques et de piles ainsi que les accumulateurs séparément des déchets municipaux. Nous voulons vous rendre cela aussi simple que possible. Veuillez noter les informations sur cette page et au dos.

Indications sur la directive européenne 2012/19/UE (transposée en Allemagne dans la loi sur les appareils électriques et électroniques (ElektroG) ; transposition éventuellement différente ailleurs)



Nous informons les propriétaires d'équipements électriques et électroniques que les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément des déchets municipaux conformément aux réglementations légales applicables. Le symbole d'une poubelle barrée, qui figure sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, indique également l'obligation de les collecter séparément.

B. Indications relatives à l'élimination et symboles pour un appareil électrique sur la base de la directive européenne 2006/66/UE (en Allemagne, conformément à la loi sur les piles (BattG); ailleurs, transposition possible différente)



Les piles et accumulateurs usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de restituer les batteries usagées. Le symbole avec la poubelle barrée signifie que vous n'êtes pas autorisé à jeter les piles usagées dans les ordures ménagères.

Utilisez pour cela les points de collecte officiels, tels que les points de collecte des ordures ménagères publiques. Vous pouvez également rapporter les batteries usagées aux points de vente, à condition qu'ils vendent des batteries. Si le symbole Cd, Hg ou Pb est affiché sous le symbole de la poubelle barrée, c'est une indication que la batterie contient soit du cadmium, du mercure ou du plomb. Ce sont des métaux lourds toxiques qui présentent non seulement des risques importants pour l'environnement mais aussi pour la santé humaine.

Chaîne du recyclage



Les matériaux d'emballage peuvent être transportés vers le cycle des matières premières. La disposition des matériaux d'emballage, conformément aux dispositions légales. Les informations peuvent être récupérées à partir des systèmes de retour ou de collections.

Informations sur les piles incluses


Informations selon § 4 paragraphe 4 Elektrogesetz

Type de batterie:	AA
Système chimique:	Ni-MH Nickel Métal Hydrure
Fabricant de batterie:	Ningbo Haishu Lifu Battery Technology Co., Ltd

Informations sur le retrait en toute sécurité des piles ou des accumulateurs

- Tournez délicatement l'appareil sur le côté afin de pouvoir accéder au compartiment de la batterie au bas de l'appareil.

- Ouvrez le couvercle de la batterie au bas de l'appareil à l'aide d'un tournevis approprié.
- Retirez la batterie/batterie rechargeable de l'appareil.
- La batterie/pile rechargeable et, le cas échéant, l'appareil peuvent désormais être éliminés séparément au point de collecte officiel approprié. Veuillez également tenir compte des réglementations locales en vigueur.
- Si vous ne parvenez pas à retirer la batterie/batterie rechargeable, remettez l'ensemble de l'appareil à un point de collecte officiel.



FR

9. CONFORMITÉ

Sportstech Brands Holding déclare par la présente que l'installation radio de type est conforme à la directive 2014/53/CE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:

https://sportstech.link/es600_conformity

MANUALE D'USO

ITALIANO

Gentile cliente,

Siamo lieti che abbiate scelto un dispositivo della gamma SPORTSTECH. L'attrezzatura sportiva SPORTSTECH ti offre alta qualità e tecnologia innovativa.

Per sfruttare a pieno il potenziale del dispositivo e poterlo utilizzare per molti anni, raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare l'allenamento e di utilizzare il dispositivo seguendo le istruzioni. La sicurezza e la funzionalità del dispositivo possono essere garantite solo se vengono rispettate le istruzioni di sicurezza contenute nel presente manuale d'uso. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni derivanti da un uso improprio o da un uso errato del dispositivo.



- **Assicurarsi che TUTTE le persone che usano l'attrezzo abbiano letto e compreso le presenti istruzioni per l'uso. Tenere questo manuale vicino all'attrezzo.**
- **Seguire tutte le istruzioni di sicurezza di questo manuale.**
- **Non sovraccaricare MAI se stessi o gli altri quando si usa l'attrezzo.**



Il nostro Video Tutorial per te!

Montaggio, Utilizzo, Smontaggio.

1. Scannerizza il QR-Code
2. Guarda il video
3. Inizia ad allenarti veloce e sicuro



Link per il Video:
https://sportstech.link/es600_video

Ci siamo anche sui social!

Scopri le ultime novità sui prodotti, contenuti per l'allenamento e molto altro
ancora sul nostro:

pagina Instagram



pagina Facebook



<https://www.instagram.com/sportstech.official>

<https://www.facebook.com/sportstech.de>

IT

INDICE

1. INDICAZIONI DI SICUREZZA.....	91
2. DISEGNO ESPLOSO/LISTA DEI PEZZI DI RICAMBIO.....	93
3. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	94
4. ESERCIZIO DI RISCALDAMENTO.....	100
5. FUNZIONAMENTO.....	101
5.1. FUNZIONE	101
5.2. DESCRIZIONE	102
5.3. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI	103
5.4. FUNZIONAMENTO	104
5.5. TASTI PRINCIPALI	104
6. CURA, PULIZIA E MANUTENZIONE.....	105
7. SOFTWARE DI UTILIZZO (APP)	106
8. SMALTIMENTO	107
9. CONFORMITÀ.....	108

1. INDICAZIONI DI SICUREZZA



Prima di iniziare l'allenamento, assicurarsi di aver letto l'intero manuale d'uso, in particolare le indicazioni di sicurezza, di manutenzione e pulizia. Assicurarsi che tutti coloro che usano il dispositivo abbiano letto queste informazioni.

Assicurarsi di seguire rigorosamente le istruzioni di sicurezza e sulla manutenzione. Questo dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato progettato. Un uso improprio può causare rischi di possibili incidenti, danni alla salute o al dispositivo di allenamento. Non vi è alcuna responsabilità del distributore per l'uso improprio.

Area di allenamento

- 1.** Per l'installazione del dispositivo, selezionare un posto che offre abbastanza spazio libero su tutti i lati dell'apparecchio e dove può essere installato in massima sicurezza.
- 2.** Il peso massimo dell'utente è di 150kg.
- 3.** Assicurarsi di beneficiare di una buona ventilazione e ossigenazione durante l'allenamento. Evitare le correnti d'aria.
- 4.** Il dispositivo di allenamento non è adatto per l'uso all'aria aperta, quindi l'allenamento è consentito soltanto in ambienti temperati, asciutti e puliti; lo stesso vale anche per l'ambiente in cui va depositato dopo l'allenamento.
- 5.** La temperatura deve essere compresa tra i 10 ° e i 30 ° non solo durante l'allenamento, ma anche durante i periodi in cui l'apparecchio non viene utilizzato.
- 6.** E' vietato utilizzare e depositare il dispositivo di allenamento in ambienti umidi come piscine, saune, ecc.
- 7.** Assicurarsi che il dispositivo di allenamento si trovi su una superficie sicura e pulita durante il funzionamento e dopo. Le superficie irregolari sono inadeguate e devono essere sistematiche prima dell'allenamento.
- 8.** Per proteggere pavimenti delicati come quelli in legno, laminati, piastrelle, ecc., e per evitare di danneggiarli, cioè di graffiarli, si raccomanda di mettere un tappetino Sportstech di protezione per il pavimento sotto il dispositivo di allenamento.
- 9.** Non posizionare il dispositivo di allenamento su tappeti bianchi o leggeri e in generale sopra nessun tappeto, perché il colore potrebbe passare ai piedi.
- 10.** Assicurarsi che il dispositivo di allenamento, non venga a contatto con oggetti caldi, e mantenere un'adeguata distanza di sicurezza da tutte le fonti di calore, quali riscaldamento, stufe, caminetti, ecc.

Note sulla sicurezza personale durante l'allenamento

- 1.** Si consiglia di eseguire un controllo medico prima di iniziare l'allenamento.
- 2.** In caso di disagio fisico o problemi di respirazione, interrompere immediatamente l'allenamento.
- 3.** Niziare l'allenamento con dei piccoli sforzi per poi incrementarli pian piano nel corso dell'allenamento. Verso la fine dell'allenamento, diminuire di nuovo lo sforzo fisico.
- 4.** Assicurarsi di indossare abbigliamento sportivo e scarpe adeguate durante l'allenamento. Gli abiti larghi potrebbero impigliarsi nel dispositivo causando gravi incidenti.
- 5.** Il dispositivo di allenamento può essere utilizzato da una sola persona alla volta.
- 6.** Prima di ogni allenamento controllare se la macchina sia in perfette condizioni. Non utilizzare il dispositivo se presenta difetti.
- 7.** I lavori di riparazione da parte del cliente possono essere fatti solo previa consultazione e approvazione da parte del nostro servizio di assistenza. Il dispositivo di allenamento deve essere pulito dopo ogni utilizzo. Rimuovere tutte le impurità causate da sudore o altri liquidi.
- 8.** Assicurarsi che liquidi (bevande, sudore, ecc.) non penetrino le componenti dell'apparecchio, in quanto questo può portare alla corrosione e può provocare danni ai componenti meccanici ed elettronici.
- 9.** Accertarsi sempre che i liquidi (bevande, sudore corporeo, ecc.) Non possano mai penetrare nelle parti dell'alloggiamento o nella cabina di pilotaggio, poiché ciò può causare corrosione e danni ai componenti meccanici ed elettronici.
- 10.** La funzione di misurazione della frequenza cardiaca non è adatta per l'uso da parte dei bambini.
- 11.** Durante l'allenamento, i terzi – in particolare I bambini e gli animali – devono mantenere una distanza di sicurezza.
- 12.** Prima di ogni allenamento controllare se ci sono degli oggetti sotto il dispositivo di allenamento e rimuoverli. Non usare il dispositivo di allenamento se ci sono degli oggetti nelle vicinanze.
- 13.** Assicurarsi che il dispositivo di allenamento non sia stato utilizzato in maniera scorretta come giocattolo o per arrampicarsi da parte di bambini.
- 14.** Assicurarsi che l'utente e i terzi non si avvicinino ai meccanismi in movimento.




La costruzione di questo dispositivo di allenamento si basa sui più recenti standard tecnici e di sicurezza. Questo apparecchio di allenamento dovrebbe essere utilizzato solo da adulti! Gli esercizi estremi, non corretti o non programmati possono danneggiare la salute. Questo dispositivo di allenamento è adatto per l'uso non terapeutico.

2. DISEGNO ESPLOSO/LISTA DEI PEZZI DI RICAMBIO

Al seguente link
troverete il disegno esploso
e la lista dei pezzi di ricambio:


https://sportstech.link/es600_spareparts



IT


3. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Passo 1




**Avvitare bene tutti gli elementi
e i pezzi preassemblati!**

Passo 2





IT

Passo 3




Passo 4




IT

Passo 5



Passo 6



4. ESERCIZIO DI RISCALDAMENTO

Prima di ogni allenamento si dovrebbe allungare i muscoli per almeno 5-10 minuti per riscaldarli a sufficienza. Ripetere i seguenti esercizi di stretching per cinque volte. Lo stretching prima dell'allenamento aiuta a migliorare la flessibilità e riduce il rischio di lesioni.



1 RULLI PER LA TESTA

Ruotare la testa a destra, fino a sentir allungare il lato sinistro del collo, poi ruotare la testa indietro, allungando il mento verso il soffitto e apriendo la bocca. Ruotare la testa a sinistra, quindi abbassare la testa verso il petto per un conteggio.



2 SOLLEVAMENTO SPALLE

Sollevare la spalla destra verso l'orecchio. Quindi sollevare la spalla sinistra abbassando la spalla destra.



3 STRETCHING LATERALE

Aprire le braccia verso il lato e sollevarle fino a quando non si trovano sopra la testa. Allungare il braccio destro fino al soffitto quando più possibile e trattenere. Ripetere questa azione con il braccio sinistro.




4 STRETCHING DEI QUADRICIPI

Con una mano contro un muro per mantenere l'equilibrio, andare verso l'indietro e sollevare il piede destro verso l'alto. Portare il tallone più vicino alle natiche possibile. Trattenere per 15 conteggi e ripetere con il piede sinistro.



5 STRETCHING INTERNO COSCIA

Sedersi con le suole dei piedi unite e le ginocchia che puntano verso l'esterno. Avvicinare i piedi all'inguine il più possibile. Spingere delicatamente le ginocchia verso il pavimento. Trattenere per 15 conteggi.



6 TOCCARE LE PUNTE

Lentamente, piegarsi in avanti dalla vita, rilassare le spalle e la schiena mentre ci si allunga verso le dita dei piedi. Allungarsi quanto più possibile e trattenere la posizione per 15 conteggi.



7 STRETCHING DEI TENDINI


Stendere la gamba destra. Riposare la suola del piede sinistro contro la coscia interna destra. Allungarsi verso il tuo piede per quanto possibile. Trattenere per 15 conteggi. Rilassarsi e ripetere con la gamba sinistra.



8 STRETCHING POLPACCIO/TALLONE

Appoggiarsi contro un muro con la gamba sinistra di fronte alla destra e le braccia in avanti. Mantenere la gamba destra dritta e il piede sinistro sul pavimento; poi piegare la gamba sinistra e sporgersi in avanti spostando i fianchi verso la parete. Trattenere la posizione, poi ripetere dall'altra parte per 15 conteggi.

5. FUNZIONAMENTO



5.1. FUNZIONE

SCAN:	Oscilla tra WATT/CALORIE e RPM/VELOCITÀ. 6 secondi per display.
RPM:	0~15~999
SPEED:	0.0~99.9 km/h
TIME:	0:00~99:59
DISTANCE:	0.00~99.99 km
CALORIES:	0~999
PULSE:	P~30~240
HEART SYMBOL:	ON / OFF lampeggiante
MANUAL:	Livello 1~24
PROGRAM:	P1~P12
WATT:	0~999
WATTS CONSTANT:	10~350
PERSONAL:	U1~U4
H.R.C:	55% 75% 90% IND (OBIETTIVO)
PULSE:	P~30~240, il valore massimo è disponibile.

IT

USER DATA: U0 ~U4 (U1 ~ U4 dati utente memorizzati)

- **AGENDA / SEX:** UOMO/DONNA - selezionare  
- **AGE:** 10-25-99
- **HEIGHT:** 100-160-200 (CM)
- **WEIGHT:** 20-50-150 (KG)

5.2. DESCRIZIONE

Questo prodotto usa il sistema in serie motorizzato.

1. PREIMPO STARE USER / SEX / AGE / HEIGHT / WEIGHT

L'utente può inserire i suoi dati reali (sesso, età, peso, altezza) nel computer per i riferimenti calcolati.

2. SELEZIONARE MANUAL / PROGRAMS / WATT CONSTANT / PERSONAL/ H.R.C

L'utente può scegliere una modalità di controllo diversa per iniziare il suo allenamento. Vedere di seguito la descrizione di ciascuna delle modalità di controllo.

3. ESEGUIRE VON MANUAL / PROGRAMS / WATT CONSTANT / PERSONAL / H.R.C

Eseguire la modalità di controllo selezionata.

4. PREIMPO STARE TIME / DISTANCE / CALORIES / WATTS / HEART RATE

Impostare e inserire il valore della funzione desiderato dall'utente, il valore della funzione del display conterà fino a zero; se l'utente non è in grado di inserire questi valori, allora il valore non deve essere più impostato, il computer saprà che l'allenamento inizia da 0 al valore finale.

5. SELEZIONARE UP / DOWN & PREMERE START / PAUSE

Selezionare UP+ / DOWN- per aumentare o diminuire il valore della funzione.

Dopo aver impostato ciascun valore della funzione, premere "ENTER" per confermare le impostazioni. START / PAUSE- Terminare le impostazioni precedenti e premere START per iniziare l'allenamento. L'utente può premere il tasto PAUSE se vuole fare una pausa durante l'allenamento.

6. TEST DI RECUPERO

Premere RECUPERO, il computer calcolerà il valore di recupero sul display per ciò che riguarda i dati utente e il valore della funzione dell'allenamento.

7. BLUETOOTH

Durante l'inizializzazione, l'utente può usare l'app Bluetooth app per collegare la console, che può controllare la trasmissione di dati wireless (Per Android 4.3 o superiore).

8. CARICA USB

Tensione di carica 5.0 DC, 500 mA, collegamento e protezione da sovraccarico.


5.3. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

MANUAL

Impostare il livello di resistenza utilizzando il display a matrice di punti, poi (se necessario) impostare i parametri di esercizio, quali TEMPO/DISTANZA/CALORIE/POLSO, quindi premere START/STOP per avviare il programma manuale .

PROGRAM

12 programmi regolati automaticamente con esercizio di controllo (P1~P12). Il livello di resistenza può essere regolato mentre il DIAGRAMMA DEL PROGRAMMA lampeggia.



WATTS CONSTANT

L'utente può utilizzare il valore predefinito dei WATT a suo piacimento 10-350 watt utilizzando la manopola UP/DOWN. Impostare il valore costante dei WATT e poi premere il pulsante START/STOP. Utilizzare la modalità di controllo dei WATT per allenarsi con diverse costanti WATT.

PERSONAL

Creare il proprio programma U1-U4 impostando il livello di resistenza per ogni singolo segmento. Poi il programma verrà salvato automaticamente per un utilizzo futuro. U0 ENTER può essere impostato nella maniera in cui è stato impostato U1~U4, ma questo programma non può essere salvato.

H.R.C

HEART RATE CONTROL - Selezionare il proprio obiettivo di frequenza cardiaca o scegliere uno H.R.C dei programmi preimpostati 55%, 75% o 90%. Inserire l'età nei Dati Utente per assicurarsi che la frequenza cardiaca bersaglio sia impostata correttamente. Il display POLSO quando si raggiunge la frequenza cardiaca impostata in base al programma scelto.

- 1.** 55% - PROGRAMMA DIETA
- 2.** 75% - GESUNDHEITSPROGRAMM
- 3.** 90% - PROGRAMMA SALUTE
- 4.** TARGET - L'UTENTE IMPOSTA LA FREQUENZA BERSAGLIO

IT

RECOVERY

Alla fine dell'allenamento, premere RECUPERO. Affinché RECUPERO funzioni correttamente, la frequenza cardiaca deve essere impostata. Il TEMPO inizierà il conto alla rovescia da 1 minuto e poi verrà visualizzato il livello di forma fisica F1 to F6.



NOTA: Durante il RECUPERO, gli altri display non funzionano.
Ottenere il risultato da F1 - F6.

SCORE	CONDITION	HEART RATE (from test HR minus end HR)
F1	Excellent	Above 50
F2	Good	40 ~ 49
F3	Average	30 ~ 39
F4	Fair	20 ~ 29
F5	Poor	10 ~ 19
F6	Very Poor	Under 10

5.4. FUNZIONAMENTO

1. Dopo l'accensione, segue il programma predefinito U1. Tuttavia è possibile selezionare qualsiasi utente. Premere ENTER, premere UP/DOWN, premere ENTER per confermare. Inserire i dati dell'utente, sesso, età, altezza, peso nella finestra in alto a destra.
2. Il display di controllo delle funzioni lampeggerà indicando che è possibile selezionare i programmi P1~P12 premendo il tasto UP/DOWN e poi ENTER per la conferma. Ciascuno dei valori predefiniti può essere modificato premendo il tasto ENTER fino a quando il programma desiderato lampeggia. Premere nuovamente il tasto ENTER per confermare.
3. Quando il programma e gli altri protocolli sono inseriti, premere il tasto START/STOP e iniziare l'allenamento.

5.5. TASTI PRINCIPALI

1. **TASTO ENTER** Pulsante per selezionare la funzione e di conferma. PREMERE
2. **MANOPOLA UP/DOWN** Aumentare e diminuire o selezionare l'opzione. GIRARE
3. **RESET START/STOP** Azzerra tutti i display ai valori predefiniti.
4. **START/STOP TASTE** Avviare o interrompere l'allenamento.
5. **RECUPERO** Test di fitness per la misurazione della frequenza di recupero.
6. **MODO** Selezione e conferma delle modalità.

6. CURA, PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia

Pulire il dispositivo di allenamento al termine di ogni sessione di allenamento. Usare un panno umido e sapone. Non usare solventi. La pulizia regolare contribuisce significativamente alla conservazione e longevità del vostro dispositivo di allenamento. I danni causati dal sudore o altri liquidi non sono coperti dalla garanzia. Prestare attenzione che, durante l'allenamento, nessun liquido penetri nel dispositivo di allenamento o nel computer.

Manutenzione

Visto che sono stati utilizzati solo dei cuscinetti sigillati, non è richiesta la loro lubrificazione.

Controllo del materiale di fissaggio

Controllare almeno 1 volta al mese la tenuta di bulloni e dadi. Serrarli di nuovo, se necessario.

Controllo dei componenti

Controllare prima di ogni allenamento la sella, il reggisella, il manubrio e i pedali.



ATTENZIONE: SE UNO DI QUESTI COMPONENTI SEMBRA ALLENTATO, NON COMINCIARE L'ALLENAMENTO.

IT

7. SOFTWARE DI UTILIZZO (APP)

Puoi scaricare l'app utilizzando i codici QR mostrati qui o cercando direttamente nel negozio. Pre-requisito per il dispositivo mobile: Android 5.0 o versioni successive con Bluetooth 4.0, iOS 8.0 o versioni successive.

Provate l'app kinomap gratuitamente per 7 giorni oppure scegliete l'app GRATUITA eHealth!

Android



Kinomap



iOS



Note sull'uso dell'app:

Si dovrebbero installare solo le applicazioni da una fonte affidabile. Sportstech Brands Holding non si assume alcuna responsabilità per software forniti da terzi.

Ricordarsi di attivare la funzionalità Bluetooth sul dispositivo.

Il codice QR all'inizio del manuale ti guiderà a vari tutorial di YouTube. Lì otterrai maggiori informazioni sull'app e sul dispositivo.

Android



eHealth



iOS



Informazioni per l'utilizzo dell'app:

Assicurati di utilizzare l'app esclusivamente nella modalità „ospite“ e di inserire dati utente falsi. In tal modo verrà escluso l'uso involontario delle proprie informazioni personali da parte del fornitore o di terze persone non autorizzate. La correttezza dei dati inseriti non verrà verificata.

8. SMALTIMENTO

Cari clienti,

In qualità di consumatori finale, siete obbligati per legge a raccogliere i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie e ricaricatori, separatamente dai rifiuti urbani. Vogliamo rendere questa operazione il più semplice possibile per i nostri clienti.

Vi preghiamo quindi di prendere nota di tutte le informazioni contenute in questa pagina e sul retro.

Informazioni sulla direttiva UE 2012/19/UE (attuata in Germania nella legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG); l'attuazione può differire altrove)



Informiamo i proprietari di apparecchiature elettriche ed elettroniche che, in conformità con le norme legali applicabili, le vecchie apparecchiature elettriche devono essere raccolte separatamente dai rifiuti urbani. Il simbolo di un bidone della spazzatura barrato, che compare sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, indica anche l'obbligo di raccoglierli separatamente dai rifiuti urbani.

B. Informazioni sullo smaltimento e sui simboli per un apparecchio elettrico basato sulla direttiva UE 2006/66/UE (in Germania secondo la legge sulle batterie (BattG); l'implementazione può differire altrove).



Le vecchie batterie e accumulatori non possono essere smaltiti come rifiuti domestici. In qualità di proprietario della batteria, si è legalmente obbligati a restituire le batterie usate. Il simbolo con il bidone della spazzatura barrato significa che non è consentito smaltire le batterie vecchie nei rifiuti domestici.

Utilizzare i punti di raccolta ufficiali per smaltirli, come i punti di raccolta della società che si occupa dei rifiuti pubblici. Può restituire anche le batterie usate in alcuni punti vendita al dettaglio, a condizione che vendano batterie. Se sotto il simbolo del bidone della spazzatura barrato viene visualizzato il simbolo Cd, Hg o Pb, significa che la batteria contiene cadmio, mercurio o piombo. Si tratta di metalli pesanti tossici che non solo comportano rischi significativi per l'ambiente ma anche per la salute umana.

Riciclaggio dei rifiuti



Il materiale di imballaggio può essere riciclato. Smaltire il materiale di imballaggio in conformità alle disposizioni di legge. Per informazioni dettagliati rivolgersi alla società addetta alla raccolta di rifiuti pubblici oppure ai centri di raccolta differenziata.

Informazioni sulle batterie incluse

Informazioni ai sensi del § 4 comma 4 Elektrogesetz


Tipo di batteria:	AA
Sistema chimico:	Ni-MH idruro metallico di nichel
Produttore della batteria:	Ningbo Haishu Lifu Battery Technology Co., Ltd

Informazioni sulla rimozione sicura delle batterie o degli accumulatori

- Ruotare con cautela il dispositivo su un lato in modo da poter accedere al vano batteria nella parte inferiore del dispositivo.
- Aprire il coperchio della batteria sul fondo del dispositivo con un cacciavite adatto.
- Rimuovere la batteria/batteria ricaricabile dal dispositivo.

IT

- La batteria/batteria ricaricabile e, se applicabile, il dispositivo possono ora essere smaltiti separatamente presso il punto di raccolta ufficiale appropriato. Si prega di notare anche le normative vigenti a livello locale.
- Se non riesci a rimuovere la batteria/la batteria ricaricabile, consegna l'intero dispositivo a un punto di raccolta ufficiale.



9. CONFORMITÀ

Sportstech Brands Holding dichiara che il tipo di sistema radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

https://sportstech.link/es600_conformity

GEBRUIKSAANWIJZING

NEDERLANDS

Geachte klant,

We zijn blij dat je een apparaat uit het SPORTSTECH-assortiment hebt gekozen. De sportuitrusting van SPORTSTECH brengt hoogwaardige apparaten met nieuwe technologieën.

Lees vóór gebruik deze gebruikershandleiding aandachtig door en gebruik het apparaat zoals aangegeven. Zo zul je ten volle van de prestaties van het apparaat kunnen profiteren en er vele jaren geniet van hebben. De bedrijfsveiligheid en de werking van het apparaat kunnen alleen worden gegarandeerd als de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing in acht worden genomen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of verkeerde bediening.



- **Zorg ervoor dat ALLE personen die het apparaat gebruiken de gebruikershandleiding hebben gelezen en deze begrijpen. Bewaar deze handleiding in de buurt van het apparaat.**
- **Volg ALLE veiligheidsinstructies in deze handleiding op.**
- **Overbelast jezelf of anderen NOOIT bij het gebruik van het apparaat.**

NL

A circular logo containing the letters "NL".

Onze **Video-tutorials** voor jou!

Montage, Gebruik, Demontage.

1. Scan de QR-code
2. Bekijk video's
3. Begin snel en veilig



Link naar de video's:
https://sportstech.link/es600_video

We zijn ook actief op social media!

Raadpleeg voor de meest recente productinformatie, trainingen en nog veel meer, onze:

Instagram-pagina



Facebook-pagina



<https://www.instagram.com/sportstech.official>

<https://www.facebook.com/sportstech.de>

INHOUD

1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	112
2. EXPLOSIETEKENING/ONDERDELENLIJST	114
3. MONTAGE	115
4. STRETCHOEFENINGEN	121
5. WERKING	122
5.1. FUNCTIES	122
5.2. BESCHRIJVING	123
5.3. BESCHRIJVING VAN DE WERKING	124
5.4. GEBRUIK	125
5.5. FUNCTIES VAN DE KNOPPEN	125
6. ZORG, REINIGING EN ONDERHOUD	126
7. APPLICATIESOFTWARE (APP)	127
8. VERWIJDERING	128
9. CONFORMITEIT	129



NL

1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Lees voordat je met de training begint, de volledige gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinformatie, de onderhouds- en reinigingsinformatie en de trainingsinformatie. Zorg ervoor dat iedereen die dit trainingstoestel gebruikt, ook vertrouwd is met deze informatie.

Volg de onderhouds- en veiligheidsinstructies in deze handleiding zorgvuldig op. Dit trainingstoestel mag alleen voor het beoogde doel worden gebruikt. Oneigenlijk gebruik kan een risico op mogelijke ongevallen, schade aan de gezondheid of schade aan het trainingsapparaat veroorzaken, waarvoor de distributeur niet aansprakelijk is.

Trainingsomgeving

- 1.** Kies een oppervlak dat je optimale vrijheid en maximale veiligheid biedt aan alle kanten van het trainingstoestel. Hierbij moet de veiligheidszone achter het trainingstoestel minimaal 100 cm zijn, aan de zijkant van het trainingsapparaat minimaal 100 cm en voor het trainingsapparaat 100 cm.
- 2.** De maximale draagkracht is 150 kg.
- 3.** Zorg voor een goede ventilatie en optimale zuurstofvoorziening tijdens het sporten. Vermijd tocht.
- 4.** Je trainingstoestel is niet geschikt voor gebruik buitenhuis, dus de opslag van en de training met je apparaat is alleen mogelijk in verharde, droge en schone ruimtes.
- 5.** Het temperatuurbereik voor gebruik en opslag moet liggen tussen minimaal 10° C en maximaal 30° C.
- 6.** Het gebruik en opslag van je trainingstoestel in natte ruimtes, zoals zwembaden, sauna's, enz. is niet mogelijk.
- 7.** Zorg ervoor dat je trainingstoestel tijdens gebruik en in rust altijd op een verharde, vlakke en schone ondergrond staat. Oneffenheden in de grond moeten worden verwijderd of geëgaliseerd.
- 8.** Om kwetsbare vloeren, zoals hout, laminaat, tegels, enz. te beschermen en om oppervlakken te beschermen tegen schade zoals krassen, wordt aanbevolen om een Sportstech-vloerbeschermingsmat permanent onder het toestel te plaatsen. Zorg ervoor dat de onderlaag is beveiligd tegen wegglijden.
- 9.** Plaats het toestel niet op lichte of witte tapijken of vloerkleden, omdat de standaard erop kan verkleuren.

10. Zorg ervoor dat je trainingstoestel niet in contact komt met hete voorwerpen en een voldoende veiligheidsafstand wordt gerespecteerd tot alle warmtebronnen zoals verwarming, kachels, open haarden, enz.

Persoonlijke veiligheidsinformatie voor de training

1. Je moet een gezondheidscontrole bij je arts uitvoeren voordat je met de training begint.
2. Bij lichamelijk ongemak of ademhalingsproblemen stop je de training onmiddellijk.
3. Begin je trainingen altijd met een lage belasting en verhoog gelijksmatig en voorzichtig tijdens je training. Verminder de belasting weer tegen het einde van je trainingssessie.
4. Draag tijdens het trainen geschikte sportkleding en sportschoenen. Houd er rekening mee dat losse kledingstukken tijdens het trainen aan of in bewegende delen kunnen vasthaken.
5. Je trainingstoestel kan slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt
6. Controleer vóór elke training of je toestel in perfecte staat is. Gebruik je trainingstoestel nooit als deze defecten of fouten vertoont.
7. Onafhankelijke reparaties kunnen alleen worden uitgevoerd na akkoord en goedkeuring door onze serviceafdeling. Er mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt.
8. Je trainingstoestel moet na elk gebruik worden schoongemaakt. Verwijder met name alle vuil veroorzaakt door transpiratie of andere vloeistoffen.
9. Zorg er altijd voor dat vloeistoffen (drankjes, lichaamszweet, enz.) nooit in de behuizingsdelen of in de cockpit kunnen binnendringen, omdat dit kan leiden tot corrosie en schade aan de mechanische en elektronische onderdelen.
10. Je trainingstoestel is niet geschikt voor gebruik door kinderen.
11. Tijdens de training moeten derden, vooral kinderen en dieren, een veilige afstand aanhouden.
12. Controleer voor elke training of er zich objecten onder je trainingstoestel bevinden en verwijder deze altijd. Train nooit op je trainingstoestel als er zich voorwerpen onder bevinden.
13. Zorg er altijd voor dat je trainingstoestel niet door kinderen als speelgoed of klimrek wordt gebruikt.
14. Zorg ervoor dat niemand (jij en anderen) lichaamsdelen in de buurt van bewegende mechanismen brengen.



NL



De constructie van dit trainingstoestel is gebaseerd op de nieuwste technische en veiligheidsnormen. Dit trainingstoestel mag alleen door volwassenen worden gebruikt! Extreme, verkeerde en/of ongeplande training kan leiden tot gezondheidssproblemen! Dit trainingstoestel is geschikt voor niet-therapeutisch gebruik.

2. EXPLOSIETEKENING/ONDERDELENLIJST


Onder de volgende link
vind je de explosietekening
en de reserveonderdelenlijst:

https://sportstech.link/es600_spareparts



3. MONTAGE


Stap 1




**Alle componenten en voorgemonteerde onderdelen
stevig vastdraaien!**

NL


Step 2




Stap 3




Stap 4



Stap 5



Stap 6



4. STRETCHOEFENINGEN

Voor elke training moet u uw spieren minstens 5-10 minuten strekken om ze voldoende op te warmen. Herhaal de volgende stretchoefeningen vijf keer. Rekken voor de training helpt de flexibiliteit te verbeteren en vermindert het risico op letsel.



1 MET JE HOOFD ROLLEN

Draai je hoofd een seconde naar rechts, voel de stretch aan de linkerkant van je nek, draai dan je hoofd een seconde terug, strek je kin omhoog en laat je mond open. Draai je hoofd een seconde naar links en laat je hoofd dan een seconde zakken tot je borstkas.



2 SCHOUдерS OPHEFFEN

Hef je rechterschouder een seconde tegen je oor. Til dan je linkerschouder een seconde op terwijl je de rechterschouder loslaat.



3 ZIJWAARTS REKKEN

Open je armen naar de zijkant en til ze op tot ze boven het hoofd zijn. Strek de rechterarm zo ver mogelijk naar het plafond toe. Herhaal deze handeling met je linkerarm.




4 STRETCHING QUADRICEPS

Steun met een hand tegen de muur om het evenwicht te bewaren, reik naar achteren en trek je rechterschoot omhoog. Breng de hiel zo dicht mogelijk bij de billen. Houd deze positie 15 seconden vast en herhaal deze handeling met je linkerschoot.



5 STRETCHING BINNENKANT DIJEN

Ga zitten met de voetzolen tegen elkaar en je knieën naar buiten gericht. Trek je voeten zo dicht mogelijk naar je buik toe. Druk je knieën zachtjes op de grond. Houd 15 seconden vast.



6 TENEN AANRAKEN

Buig langzaam naar voren vanaf de heup en houd je rug en schouders los terwijl je je strekt tot je handen de grond bereiken. Strek je zo ver mogelijk uit en houd 15 seconden vast.



7 STRETCHING ACHILLESPEES

Strek je rechterbeen. Ondersteun de zool van de linkervoet tegen de binnenkant van de rechterdij. Rek zo ver mogelijk naar je tenen toe. 15 seconden aanhouden. Ontspan en herhaal met je linkerbeen.




8 STRETCHING KUIT-ACHILLESPEES

Leun tegen een muur met je linkerbeen voor je rechterbeen en je armen naar voren. Houd je rechterbeen recht en je linkervoet op de grond, buig je linkerbeen en leun naar voren waarbij je de heupen naar de muur toe beweegt. Houd de spanning vast en herhaal dit met het andere been gedurende 15 seconden.

NL

5. WERKING



5.1. FUNCTIES

SCAN:	Kan tussen watt/calorieën en RPM/snelheid worden geschakeld. 6 sec.
RPM:	0~15~999
SPEED:	0.0~99.9 km/h
TIME:	0:00~99:59
DISTANCE:	0.00~99.99 km
CALORIES:	0~999
PULSE:	P~30~240
HEART SYMBOL:	ON / OFF wisselen
MANUAL:	1~24 level
PROGRAM:	P1~P12
WATT:	0~999
WATTS CONSTANT:	10~350
PERSONAL:	U1~U4
H.R.C:	55% 75% 90% IND (DOELWITT)
PULSE:	P~30~240, maximale waarde is beschikbaar.

USER DATA: U0 ~U4 (U1 ~ U4 Opgeslagen gebruikersinstellingen)

- **AGENDA / SEX:** VROUW/MAN selectie  
- **AGE:** 10-25-99
- **HEIGHT:** 100-160-200 (CM)
- **WEIGHT:** 20-50-150 (KG)

5.2. BESCHRIJVING

1. VOORKEURINSTELLINGEN GEBRUIKER/GESLACHT/ LEEFTIJD/LENGTE/GEWICHT

De gebruiker kan hier zijn eigen gegevens invoeren (geslacht, leeftijd, lengte, gewicht). De computer neemt deze waarden vervolgens op.

2. KEUZE TUSSEN HANDMATIG/PROGRAMMA/GEMIDDELDE DE WATTAGE/EIGEN PROFIEL/HRC

De gebruiker kan selecteren uit verschillende modi om de trainingssessie te starten. Hieronder vind je een beschrijving van elke modus.

3. HANDMATIG UITVOEREN/PROGRAMMA/GEMIDDELDE WATTAGE/EIGEN PROFIEL/HRC

Voert de vorige selectie uit.

4. VOORKEURINSTELLINGEN TIJD/AFSTAND/CALORIEËN/ WATT/HARTSLAG

Hier kan de gebruiker de gewenste waarden als doelwaarde invoeren. De computer telt vervolgens vanaf de ingevoerde waarde naar 0. Als je geen waarde invoert, start de computer vanaf 0.

5. UP/DOWN DRAAIEN EN START/PAUZE DRUKKEN

Druk op de +UP/-DOWN-knop om de ingestelde waarden te wijzigen. Nadat je de gewenste waarden hebt ingevoerd, druk je op ENTER om te bevestigen. START/PAUZE: Voltooit de vorige stap en druk op Start om met je training te beginnen. Druk tijdens de oefening op PAUZE om te pauzeren.

6. HERSTELTEST

Druk op RECOVERY om de hersteltest te starten. De computer berekent vervolgens hoe snel je lichaam herstelt van de belasting.

7. BLUETOOTH

De gebruiker kan tijdens het instellen de Bluetooth-app gebruiken om een apparaat met Android 4.3 of hoger te verbinden.



8. USB-OPLAADSTATION

Laadspanning 5,0 DC - 500 mA, bescherming tegen kortsleuteling.


5.3. BESCHRIJVING VAN DE WERKING

HANDMATIG

Stel de gewenste weerstand en trainingsparameters in, zoals TIJD/AFSTAND/CALORIEËN en HARTSLAG.
Druk vervolgens op START om je training te beginnen.

PROGRAMMA'S

12 vooraf geïnstalleerde programma's (P1-P12). De weerstands waarde kan worden aangepast wanneer het programmadiagram



GEMIDDELDE WATTAGE

De gebruiker kan de gewenste wattage kiezen tussen 10-350 Watt. Gebruik hiervoor de UP/DOWN-knop.
Druk op START/STOP om de ingestelde waarde te bevestigen.

EIGEN PROFIELEN

Maak je eigen profielen (U1-U4) door de weerstands waarde voor elk segment in te stellen. De voltooide programma's worden vervolgens opgeslagen voor later.
UO dient als tijdelijke instelling, dit profiel wordt niet opgeslagen.

HRC

HEART RATE CONTROL - Selecteer je gewenste harts lag tussen 55%, 75% of 90%. Voer je echte leeftijd in om er zeker van te zijn dat de harts slag correct wordt berekend. Het PULS-display knippert wanneer je de gewenste waarde bereikt.

- 1.** 55% - DIEETPROGRAMMA
- 2.** 75% - GEZONDHEIDS PROGRAMMA
- 3.** 90% - SPORTPROGRAMMA
- 4.** TARGET: DOEL VOLGENS DE GEBRUIKER

HERSTEL

Wanneer je klaar bent met de training, druk je op RECOVERY. Je hartslag moet correct worden gemeten zodat deze functie goed kan werken. Een timer telt een minuut af. Vervolgens wordt je fitnessniveau weergegeven (F1-F6).



LET OP:

Er kan geen andere modus tijdens het herstel worden gebruikt.
F1-F6 = HERSTELNIVEAU VAN DE HARTSLAG

Resultaten van F1-F6.

SCORE	CONDITION	HEART RATE (from test HR minus end HR)
F1	Excellent	Above 50
F2	Good	40 ~ 49
F3	Average	30 ~ 39
F4	Fair	20 ~ 29
F5	Poor	10 ~ 19
F6	Very Poor	Under 10

5.4. GEBRUIK

Nadat je de stroom hebt ingeschakeld, wordt U1 ingesteld als het standaardprofiel. Hier kan je de waarden zoals geslacht, leeftijd, gewicht en lengte invoeren door op de UP/DOWN-knop te drukken. Druk op ENTER om de gegevens te bevestigen.

Het display knippert. Vervolgens kan je kiezen tussen de vooraf geïnstalleerde programma's P1-P12 met de UP/DOWN-knop. Druk daarna tweemaal op ENTER om de selectie te bevestigen.

Wanneer alles klaar is, drukt je START/STOP om je training te beginnen.

5.5. FUNCTIES VAN DE KNOOPPEN

- 1. ENTER-KNOP** Selectie- en bevestigingsknop. DRUKKEN
- 2. UP/DOWN-KNOP** Waarde verhogen of verlagen, functieselectie. DRAAIEN
- 3. RESET-KNOP** Zet alle waarden weer naar de standaardwaarden.
- 4. START/STOP-KNOP** Met je training beginnen.
- 5. RECOVERY-KNOP** Fitnesstest die je herstelsnelheid meet.
- 6. MODUS-KNOP** Selectie en bevestiging van de modus.

NL

6. ZORG, REINIGING EN ONDERHOUD

Reinigen

Reinig je trainingstoestel na elke training. Gebruik een vochtige doek en zeep. Gebruik nooit oplosmiddelen. Een regelmatige reiniging draagt aanzienlijk bij aan het behoud en de levensduur van je trainingstoestel. Schade veroorzaakt door transpiratie of andere vloeistoffen valt nooit onder garantie. Zorg er ook voordat er tijdens de training geen vloeistof in het trainingstoestel of de computer kan komen.

Onderhoud

Gezien het trainingstoestel alleen gesloten lagers heeft, is er geen smering van de lagers vereist.

Controle van het Montagemateriaal

Controleer de bouten en moeren ten minste eenmaal per maand. Draai indien nodig vast.

Controle van de onderdelen

Controleer vóór elke training of het zadel, de zitbuis, het stuur en de pedalen goed passen.



LET OP: OEFEN NOOIT ALS EEN OF MEER VAN DEZE ONDERDELEN LOS ZITTEN.

7. APPLICATIESOFTWARE (APP)

Je kunt de apps downloaden met behulp van de hier weergegeven QR-codes of je kunt ze zoeken in de store. Voorwaarde voor mobiel apparaat: Android 5.0 of hoger met Bluetooth 4.0, iOS 8.0 of hoger.

Probeer Kinomap nu 7 dagen gratis of kies voor de GRATIS iConsole-app!

Android



Kinomap



iOS



Opmerkingen over het gebruik van de app:

Installeer alleen apps waarvan je de bronnen vertrouwt. Sportstech Brands Holding GmbH kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor software die door derden wordt geleverd.

Vergeet niet om de Bluetooth-functie op je apparaat in te schakelen.

De QR-code aan het begin van de handleiding leidt je naar verschillende YouTube-tutorials. Daar krijg je meer informatie over de app en het apparaat.

Android



eHealth



iOS



Opmerkingen over het gebruik van de app:

Zorg ervoor dat je de app uitsluitend in de „guest“-modus gebruikt en voor de gebruikersgegevens zogenaamde „fake“-informatie (verkeerde gebruikersgegevens) ingeeft. Zo voorkom je ongewenst gebruik van je gegevens door de aanbieder of onbevoegde personen. De juistheid van je gegevens wordt niet gecontroleerd.

NL

8. VERWIJDERING

Beste klant,

Je bent als eindgebruiker wettelijk verplicht om gebruikte elektrische en elektronische apparaten en batterijen en accu's gescheiden van het huisvuil af te voeren. We willen het je zo makkelijk mogelijk maken. Neem daarom de aanwijzingen op deze pagina en aan de achterkant in acht.

Informatie over EU-richtlijn 2012/19/EU (in Duitsland ten uitvoer gelegd in de wet elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG); de tenuitvoerlegging kan elders anders zijn)



We wijzen de eigenaren van elektrische en elektronische apparaten erop dat oude elektrische apparaten gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd volgens de geldende wettelijke voorschriften. Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak, dat op gebruikte elektrische en elektronische apparaten wordt weergegeven, geeft bovendien aan dat gescheiden inzameling is verplicht.

B. Informatie over de verwijdering en symbolen voor een elektrisch apparaat op basis van EU-richtlijn 2006/66/EU (in Duitsland in overeenstemming met de batterijwet (BattG); de implementatie kan elders anders zijn)



Gebruikte batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Als eindgebruiker ben je wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. Het teken met de doorgestreepte vuilnisbak betekent dat je gebruikte batterijen niet bij het huisvuil mag gooien.

Maak hiervoor gebruik van de officiële inzamelpunten, zoals de inzamelpunten van openbare afvalverwerkers. Je kunt gebruikte batterijen ook inleveren bij winkels, op voorwaarde dat ze batterijen verkopen. Als het symbool Cd, Hg of Pb wordt weergegeven onder het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak, is dit een indicatie dat de batterij cadmium, kwik of lood bevat. Dit zijn giftige zware metalen die niet alleen een aanzienlijk risico vormen voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van de mens.

Recyclingcyclus



Verpakkingsmaterialen kunnen worden teruggebracht in de grondstoffenkringloop. Voer de verpakking af volgens de geldende voorschriften. Informatie kan worden verkregen uit de retournerings- en ophaalsystemen van je gemeente.

Informatie over meegeleverde batterijen


Informatie volgens § 4 paragraaf 4 Elektrogesetz

Type batterij:	AA
Chemisch systeem:	Ni-MH nikkelmetaalhydride
Batterij fabrikant:	Ningbo Haishu Lifu Batterij Technologie Co, Ltd

Informatie over het veilig verwijderen van batterijen of accu's

- Draai het apparaat voorzichtig op zijn kant zodat u bij het batterijvak aan de onderkant van het apparaat kunt.
- Open het batterijklepje aan de onderkant van het apparaat met een geschikte schroevendraaier.
- Verwijder de batterij/oplaadbare batterij uit het apparaat.
- De batterij/oplaadbare batterij en, indien van toepassing, het apparaat kunt u nu apart inleveren bij het daarvoor bestemde officiële inzamelpunt. Let ook op de plaatselijk geldende voorschriften.

- Lukt het niet om de batterij/oplaadbare batterij te verwijderen, lever dan het hele apparaat in bij een officieel inzamelpunt.



9. CONFORMITEIT

Hierbij verklaart Sportstech Brands Holding GmbH dat het type radioapparatuur voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
https://sportstech.link/es600_conformity

NL

Verkauf durch / Distributed by / Distribuido por / Distribué / Distribuito da / Verkoop via

Sportstech Brands Holding GmbH
Karl-Liebknecht-Str. 7
10178 Berlin, Germany

 +49 30 23 59 600

 <http://www.sportstech.de>